

# 陕重汽产品保修手册 (2024 年)



陕西重型汽车有限公司

**快捷 便利 诚信**

## 陕重汽特别提示您：

1. 新购车用户接车时，陕汽重卡特约服务站免费对车辆进行售前检查，并对用户进行车辆使用、维护、保养培训。

2. 新购车用户到陕汽重卡特约服务站对车辆进行强制保养，可享受强制保养免工时费和材料费的优惠政策。

3. 车辆必须严格按照规定进行强制保养和定期保养，强、定保时必须使用符合车辆使用要求的油品与配件，由于用户未对车辆进行保养或使用了不符合国家或企业标准要求的油品或配件而导致的车辆故障不在保修范围内。

4. 未经许可不得擅自进行各种改装或擅自加装各种设备，尤其是对电器、制动、转向等涉及产品安全的系统不得进行改装或加装其它设备，否则有可能影响车辆性能、安全系统，导致发生事故、车辆着火、车辆损坏，由此引发的后果本公司不承担责任。

5. 由于陕重汽对所有车型都在不断进行改进，车辆外型、装备、性能和技术等内容后续都可能不断有所变化，您所购车辆的配置和功能等信息应以实际交付为准，车辆配置如有变动，恕不另行通知，敬请您谅解。

6. 请随车携带《陕重汽汽车产品保修卡》。

7. 保修手册中的所有内容均为每年年初确定的内容，如果后续车辆保养规范有所变动，以向渠道下发的最新通知为准。

8. “龙行无忧”是陕汽基于互联网+模式下开发的一款手机 APP 软件，是您车辆享受保修服务的电子版保修凭证，请您接车时在经销商的指导下完成“龙行无忧”软件的下载、安装与注册，以保证您更快更便捷地享受陕重汽为您提供的产品服务。

尊敬的用户：

首先感谢您选择了陕汽重卡产品，从现在开始，我公司的贴心服务体系将为您提供快捷、便利、满意的产品售后服务。为了最大限度的延长您所购买产品的使用寿命，为您创造最佳经济效益，特制作本手册。当您接收到车辆时，请您仔细阅读本手册的全部内容，检查《陕重汽汽车产品保修卡》中规定经销商必须填写的内容，如：用户保修期起算日期、经销商名称、销售地点及用户相关信息等经销商填写部分的内容，以便保证您准确行使应享有的权利，尽到用户应尽的义务，保证车辆的正常行驶，为您赢得更佳效益。

为保证您享有的权利和行使应尽的义务，请牢记以下注意事项：

1. 请按陕重汽汽车产品《使用说明书》中的规定使用和保养车辆。
2. 在车辆行驶 4000~6000 公里之间或自购车之日起 3 个月内（以先到为准），请携带《陕重汽汽车产品保修卡》和购车发票到陕重汽特约服务站进行强制保养。
3. 强保后请按照使用说明书与保修手册中规定的时间和里程对车辆进行定期保养，具体保养项目详见“陕重汽汽车产品保养与维护规定”。
4. 《陕重汽汽车产品保修卡》是车辆保修的必备凭证，请妥善保管并随车携带。
5. 如果您使用的车辆出现故障，请及时到就近的陕汽重卡特约服务站进行鉴定处理，否则陕重汽将不承担用户自行维修等其它费用；
6. 为了保障您的合法权益，如果您对特约服务单位的服务不满意，您可以与销售公司销售服务部直接联系，您会得到满意的帮助。

联系单位：陕重汽销售公司销售服务部

联系电话：服务热线 4008809818

# 龙行无忧如何下载安装？



## 1.二维码扫描下载

选择浏览器扫描直接下载安装；

如果通过微信扫描，则扫描成功后点击屏幕右上角，选择通过浏览器打开，然后选择相应的版本点击下载安装。

## 2.智能手机端（安卓/IOS）下载

通过网址通过 [http://www.sxqc.com:8888/txefw\\_app.html](http://www.sxqc.com:8888/txefw_app.html) 下载

友情提醒：安卓系统用户点击 Android 版，苹果用户点击 IOS 版进行下载安装！

# 目 录

一. 陕重汽汽车产品保修服务规定	1
1. 保修服务范围	1
2. 不在保修服务范围内的条款	1
3. 保修服务细则规定	2
附件一：康明斯发动机专项保修政策	5
附件二：玉柴国六发动机专项保修政策	14
附件三：陕汽重卡车辆总成、零部件保修服务期限特别规定	16
附件四：潍柴国六排放质保件保修期	22
附件五：新能源电动车保修期	23
附件六：潍柴氢燃料电池专用件保修期	29
二. 陕重汽汽车产品保养与维护规定	30
1. 强制保养与定期保养	30
2. 安全检查	30
3. 强制保养与定期保养记录	37
4. 强制保养与定期保养里程规定与费用标准	37
5. 强、定保作业管理规定	39
6. 强制保养与定期保养基本项目	40
7. 汉德车桥日常维护项目	48
8. 用户未强、定保和服务商强、定保作业不到位的责任划分	49
9. 车辆保养用油料规定	53

## 一. 陕重汽汽车产品保修服务规定

产品保修服务规定是产品在保修期内，由产品厂提供保修服务的依据。

### 1. 保修服务范围

1.1 凡陕重汽生产销售的商用汽车（含该车配装的所有总成及零部件），用户在严格按照相关产品使用说明的要求进行正确的使用和维护，并按《陕重汽汽车产品保养与维护规定》进行强制保养和定期保养的前提下，在产品保修期限（使用时间和/或使用里程规定）内，**产品因设计、制造、装配及材料等质量问题**，造成的各类故障或零部件损坏（丧失使用功能，下同），经陕重汽服务机构（含陕重汽特约服务机构）鉴定确认的，陕重汽给予保修服务，以确保用户车辆正常使用。

1.2 保修服务对用户是一种免费或部分免费的服务。

1.3 保修服务的实施原则是：故障或零部件损坏，以检、修为主，不可修复或修复成本明显偏高的、修复时限不能达到服务标准要求的，可按规定更换零部件或总成。

### 2. 不在保修服务范围内的条款

2.1 用户提供的产品保修凭证原始记录与实际车辆不符，或保修凭证原始记录被涂改的车辆，或被查实保修凭证为伪造的假证件的车辆。

2.2 未按《强制保养标准规定》进行强制保养的车辆；强制保养后未按《定期保养标准规定》进行车辆定期保养的车辆（以陕重汽 DMS 系统中的保养记录为准）。

2.3 未经陕重汽销售服务部同意，用户自行或在陕重汽服务机构以外的单位对车辆进行拆卸、修理过的零部件。

2.4 不按相关产品使用说明的规定进行调整、维护而引发的各类故障及零部件损坏。

2.5 不按相关产品使用说明规定使用燃油、机油、润滑油、润滑脂、冷却液、尿素溶液……而造成的各类故障及零部件损坏（如：使用国VI产品时，加注劣质尿素溶液导致后处理系统故障将无法保修）。

2.6 不按相关产品使用说明的规定及相关交通法规操作，或人为造成车辆故障或交通事故的各类损坏。

2.7 车辆出现故障后，不及时排除故障而强行行驶的续发性故障及零部件损坏。

2.8 车辆因超载，或车桥、轴超出规定载荷而引发的零部件损坏。

2.9 车辆维修时私自装用未经销售部呼叫调度中心或各地服务经理认可的非原厂配件而导致的故障及零部件损坏。

2.10 售后车辆未经陕重汽产品研发部门书面许可，用户私自改装的，或虽经许可但自行设计、改装不合理而导致的故障及零部件损坏。

2.11 车辆出现故障后，可能与产品质量相关但未经陕重汽鉴定，用户单方面处理的车辆。

2.12 不符合零部件、总成保修服务规定的零部件、总成。

2.13 无法确定是否超过保修期限的车辆，以车辆生产出厂日期为准，超出保修期的车辆或零部件。

2.14 由于服务商维修不当造成的二次故障（由责任服务商承担）。

2.15 因不可抗力因素造成的损坏或故障等。如战争、自然灾害等。

### 3. 保修服务细则规定

3.1 陕重汽销售公司销售部门或陕重汽经销商向最终用户售车（整车系统交付终端，该车指首次销售的新车）的日期，该日期应与《陕重汽汽车产品保修卡》上的“保修期起算日期”一致。

保修期起算日期原则上以 DMS 系统车辆出库实现已售日期作为保修期起算日期，特殊情况以购车发票日期为保修期起算日期。

3.2 产品保修服务规定：

3.2.1 基础车型保修期：

车型系列	保修期（月/不限里程）
载货车	36
牵引车	36
专用车	24
自卸车	18

A. 载货车：陕汽生产的平板车、仓栅车、厢式车、蓬式车、畜禽车（不包含用载货车底盘改装的专用车车辆）。

B. 专用车车型指水泥搅拌车、粉粒物料运输车、液罐车、油田车、应急指挥车、车厢可卸式垃圾车、除雪车、供水车、混凝土泵车、沥青洒布车、沥青运输车、随车吊、清障车、洒水车、随车起重运输车、同步封层车、消防车、稀浆封层车、压缩式垃圾车（包含各类底盘改装的专用车车辆）。

C. 偏置码头牵引车、港口牵引车按照牵引车政策执行。

3.2.2 专用车：选装陕重汽专用底盘的专用车按以下标准执行：

①专用车厂商购陕重汽底盘车之日起，整车生产销售在 12 个月以内的，以其销售给用户并开具正式发票之日起计算，保修期按产品保修服务规定第 3.2.1 条执行。

②专用车厂商购陕重汽底盘车之日起，整车生产销售时间超过 12 个月的，由专用车厂商向陕重汽销售公司提出申请，经销售公司委派点对点服务站对车辆进行售前检查与状态确认后，保修期起算日期按照专用车厂销售日期起算，保修期 24 个月不限里程。若改装厂不做申请，车辆的保修期起算日期以整车销售系统扫描出库日期作为车辆保修期起算日期。

③专用车厂商购陕重汽底盘车用于生产科研、产品开发、试制、新产品推广的专用车，其保修服务期限及起算日期，由专用车厂商与陕重汽销司销售服务部、专用车部协商，并以合同或协议的形式约定。

3.3 康明斯发动机专项保修政策见本附件一。

3.4 玉柴国六发动机专项保修政策见本附件二。

3.5 陕汽重卡车辆总成及零部件保修服务期限特别规定见本附件三。

3.6 潍柴国六排放质保件保修期见本附件四。

3.7 新能源电动车保修期见本附件五。

3.8 潍柴氢燃料电池专用件保修期见本附件六。

3.9 售前、售中过程中流通、储存车辆的保修服务按保修期内车辆执行。

3.10 陕重汽新产品研制、试验过程中的服务保障按保修期内车辆执行；采



用陕重汽汽车底盘研制、试验特种车辆过程中的服务保障按保修期内车辆执行。

3.11 出口车辆在出境之前（即车辆未到达出口目的地），车辆尚处于售前或售中状态的境内服务保障按保修期内车辆执行。

3.12 陕重汽产品销售及服务促销过程中所涉及的保修期延长仅指整车保修期及与整车保修期一致的零部件保修期进行延长，其余零部件保修期不变。

3.13 只保修三大件保修原则：对发动机、变速器、桥（轴）中零部件保修期与整车保修期一致的零部件进行保修服务，其余零部件不在保修服务范围内。超越本服务标准规定的特别服务协议或销售合同，应经销售服务部经理审核批准，并在销售服务部服务运营科备案

## 附件一：康明斯发动机专项保修政策

### 1、ISM11 发动机（国五）专项保修政策

零件类别	零件名称	载货车 (月)	牵引车 (月)	专用车 (月)	自卸车 (月)
基础件	缸体、曲轴、连杆、凸轮轴、飞轮壳、齿轮室、机油泵、进气歧管、排气歧管、摇臂室	36	36	36	36
重要件	缸盖、活塞、皆可博制动器、活塞销、活塞销卡环、凸轮从动件、凸轮从动轴、连杆螺栓、主轴瓦、止推瓦、缸套、气门、气门弹簧、气门导管、气门油封、气门座、摇臂轴、齿轮、惰轮轴、曲轴皮带轮、发电机皮带轮、燃油泵驱动装置、进气门摇臂、排气门摇臂、喷油器摇臂、摇臂座、推杆、附件驱动皮带轮、油底壳、机油滤清器座、主轴承螺栓、前悬支架、机油吸油管、摇臂室罩盖、调压阀、泄压阀、吊耳、活塞冷却喷嘴、ECM 冷却板、联轴器、各类盖板、垫块、硅油减振器、水滤座、燃油滤清器座、油气分离器、机油标尺、发电机支架、飞轮、飞轮齿圈、机油节温器、线束、摇臂室垫块、丁字压板、进气弯管、喷油器压板、机油冷却器、节温器壳体、节温器壳体支架、油水分离器基座总成、尿素喷嘴、喷射器固定螺母、喷射器座	24	24	18	12
一般件	燃油泵、喷油器、空压机、水泵、气缸垫、增压器、硅油离合器、各类金属油管、金属管接头、风扇、风扇轮毂、张紧轮、曲轴前后油封、后取力器油封、冷却液节温器、惰轮止推轴承、止推轴承耐磨板、活塞环、连杆瓦、凸轮轴衬套、风扇皮带轮、卡箍、后处理装置（EGP）、尿素进液管、尿素回液管、压力开关、喷射管	18	18	18	12
电器件	尿素泵、ECM、起动机、发电机、继电器、断油电磁阀、空气加热器、各类传感器、压力控制阀、智能管理系统、皆可博制动器电磁阀、氮氧化物传感器、温度传感器	12	12	12	12
易损件	各类密封垫、密封圈、皮带、软管	6	6	6	6
上述未注明零部件的保修期按照一般件执行					

## 2、ISZ13 发动机（国五）专项保修政策

零件类别	零件名称	载货车/牵引车
基础件	缸体、缸盖、曲轴、连杆、飞轮壳、凸轮轴	36 个月
重要件	缸套、活塞、活塞销、活塞环、活塞销卡簧、轴瓦、正时齿轮室各种齿轮、气门、气门推杆、气门挺杆、气门摇臂、进排气歧管、气缸罩、缸盖螺栓、连杆螺栓、主轴盖螺栓、油底壳、机油泵、中冷器、中冷冷却器、机油集滤器、气门挺、气门弹簧、冷却喷嘴、扭振减震器、高压共轨轨道、空气压缩机、转向叶片泵、后处理装置（EGP）、尿素喷嘴总成、油水分离器基座总成、喷射器座、喷射器固定螺母	24 个月/20 万公里
一般件	气门油封、曲轴前后油封、飞轮、防水胶圈、节温器、气缸垫、喷油器、曲轴箱通风装置、喷油泵（柱塞偶件和出油阀偶件除外）、空调压缩机、增压器、水泵、输油泵、皮带张紧轮、电磁阀、预热器、喷嘴驱动模块、发动机线束、DC-DC 转换器总成-低压、EECU/VECU 控制单元、组合仪表、各类传感器（感应器）、电器开关、飞轮齿圈、空气滤清器、燃油滤清器、机油滤清器（滤芯除外）、发电机、起动机、电线束、电喷系统各部件、制动蹄摩擦片、橡胶片、橡胶垫、尿素泵	12 个月/12 万公里
	风扇及连接法兰、风扇垫块	6 个月
	驱动皮带	3 个月
上述未注明零部件的保修期按照一般件执行		

### 3、L9发动机专项保修政策

类别	零件名称	载货/ 牵引	专用	自卸
基础件	缸盖；缸体；曲轴；连杆；凸轮轴；飞轮壳	36个月		
重要件	齿轮；滤清器座；回油管；活塞销；排气门弹簧；回油管接头；减振器； 排气门锁夹；机油输油管；飞轮；排气门油封；空压机出水管；缸垫；排 气门座圈；连杆轴上瓦；缸套；曲轴后油封；连杆轴下瓦；排气歧管；曲 轴前油封；喷油器燃油供油管；皮带轮；电控模块支架；喷油器压板；气 门罩盖；进水歧管；曲轴齿轮；水泵；丁字压板；曲轴皮带轮；摇臂轴； 惰轮；曲轴箱呼吸器；摇臂座；惰轮齿轮；曲轴止推轴承；油底壳；惰轮 轴；燃油泵（高压油泵）；齿轮座圈；发动机机油冷却器；燃油回油管； 活塞冷却喷嘴；发动机控制软件；燃油回油管路组；交流发电机支架；飞 轮摩擦垫片；润滑油泵（机油泵）；进气门；风扇皮带轮；上主轴瓦；进 气门座圈；风扇支架；凸轮轴齿轮；空气压缩机；缸体加强板；凸轮轴后 盖；排气门；缸体罩；凸轮轴前盖；排气门弹簧座；供油管；凸轮轴止推 支座；发动机活塞；滚珠轴承；外螺纹弯头；活塞气环；摇臂；下主轴瓦； 活塞油环；摇臂压力调节活塞；蓄压器（高压共轨）；进气门弹簧；摇臂总 成；压缩机进气口管；进气门弹簧座；止回阀；动力转向泵；进气门锁夹； 主轴承盖；电控模块；进气门油封；转速指示器环；抗裂螺钉（缸盖螺栓 &主轴承螺栓）；连杆螺栓	24个月	12个月	
	<b>后处理系统：</b> 选择性催化还原催化器、柴油机氧化催化器、颗粒捕捉器、排气处理液喷 射泵（尿素泵）、排气处理液罐（尿素罐）、排气处理液喷嘴、传感器支架、 混合器	18个月/16万公里	12个月 /10万 公里	
一般件	O形密封圈；油底壳垫片；气门罩盖阀（加机油口盖）；O形塞；凹头带帽 螺钉；喷油器垫片；O型圈；发动机罩；飞轮齿圈；出水管接头；管塞； 螺纹塞；吊耳安装件；环形销；铭牌；吊耳组件；机油标尺；旁通水管； 发动机吊耳；节温器壳；膨胀塞；机油滤清器滤芯；卡环；皮带张紧器（涨 紧轮）；接头；卡帽；平头螺钉；节温器；空心接头螺栓；软弯管；进气 接头；空压机进水管；双头六角螺栓；矩形密封圈；六角螺钉；双头螺柱； 快换接头；六角螺母；水管接口；密封垫圈；六角螺栓；说明标签；曲轴 箱通风管；六角头法兰帽螺钉；线架；凸轮轴盖密封圈；六角头法兰帽螺 钉（风扇支架）；用户附件支架；外螺纹接头；六角头法兰帽螺钉（空调 压缩机）；支撑附件；涡轮增压器；六角头法兰帽螺钉（水泵）；输油泵（低 压燃油泵）；直软管；六角头法兰帽螺母；气门室罩盖垫片；	12个月	6个月	
	<b>后处理系统：</b> 反应剂质量传感器（液位温度质量传感器）、排温传感器、氮氧化物传感器、 压差传感器、环境温度传感器、加热水阀（断水电磁阀）、排气处理液进液 管（尿素进液管）、排气处理液回液管（尿素回液管）、喷射管	12个月/12万公里	10个月 /8万公 里	
电器件	发电机；起动机；发动机制动线圈；发动机线束；位置传感器；喷油器； 机油加热起动辅助装置组；温度传感器；燃油控制阀；进气预热起动辅助 装置组；压力温度传感器；电控模块线束；冷却液辅助加热组；预热起动 辅助装置组；喷油器线束	12个月	6个月	
	<b>后处理系统：后处理线束</b>	12个月	10个月	
易损件	V型皮带；风扇皮带；普通软管接头；冷却风扇罩；管夹；燃油泵衬垫； 风扇罩支撑；回油管垫片；润滑油泵密封垫；安装垫片；金属夹；锁紧垫 圈；弹簧夹；连接垫圈；涡轮增压器垫片；挡板；排气歧管垫片；线束扎 带	6个月		
	<b>后处理系统：</b> V型卡箍、垫片、胶管类、隔热棉、扎带	6个月		
上述未注明零部件的保修期遵照一般件保修期执行				

#### 4、D6.7/B6.2 发动机专项保修政策

类别	零件名称	载货/牵引	专用	自卸
基础件	缸盖；缸体；曲轴；连杆；凸轮轴；飞轮壳	24个月/20万公里	12个月/10万公里	
重要件	齿轮；气门弹簧座；齿轮室；油标尺组件；活塞；气门座圈；活塞环；缸盖螺栓；飞轮齿圈；主轴承螺栓；活塞销；气门锁夹；机油泵；摇臂座；缸套；挺柱；油底壳；机油滤清器座；冷却喷嘴；燃油滤清器座；皮带轮；摇臂轴；连杆螺栓；挺杆；减振器；转向泵；连杆瓦片；进气歧管；主轴瓦片；排气歧管；凸轮轴瓦片；气门；高压共轨管；气门罩盖；空压机；气门弹簧；止推片；风扇罩支架	24个月/20万公里	12个月/10万公里	
	<b>后处理系统：</b> 选择性催化还原催化器、柴油机氧化催化器、颗粒捕捉器、排气处理液喷射泵（尿素泵）、排气处理液罐（尿素罐）、排气处理液喷嘴、传感器支架、混合器		24个月/20万公里	12个月/10万公里
一般件	增压器；各类编制软管；节温器；ETV；排气节流阀；涨紧轮；EMP sensor 传感器；输油泵；T-BAP sensor 传感器；手油泵；发动机制动器；吊耳；输水歧管；各类橡胶软管；摩擦垫片；各类密封胶圈；回油歧管（含过油螺栓）；其他各类油封；其他各类垫片；油底壳垫片；密封圈；气门室罩盖垫片；高压油管；空调压缩机；高压油泵；各种管接头；缸垫；各类卡箍；电控模块；曲轴后油封；气门导管；气门油封；支架（除风扇罩支架）；水泵；曲轴前油封；飞轮；尿素管路等非金属管路	12个月/12万公里	10个月/8万公里	
	<b>后处理系统：</b> 反应剂质量传感器（液位温度质量传感器）、排温传感器、氮氧化物传感器、压差传感器、环境温度传感器、加热水阀（断水电磁阀）、排气处理液进液管（尿素进液管）、排气处理液回液管（尿素回液管）、喷射管	12个月/12万公里		10个月/8万公里
电器件	起动机；各类传感器（不含后处理传感器）；发电机；喷油器；启动预热装置；其他各类电磁阀；发动机线束；继电器；预热器；执行器	12个月/12万公里	6个月/6万公里	
	<b>后处理系统：</b> 后处理线束	12个月		10个月
易损件	离合器；离合器压盘；风扇	6个月/6万公里	3个月/3万公里	
	<b>后处理系统：</b> V型卡箍、垫片、胶管类、隔热棉、扎带	6个月		
	离合器从动盘；皮带	3个月/3万公里		
上述未注明零部件的保修期按照一般件保修期执行				

## 5、D4.0/D4.5 发动机专项保修政策

类别	零件名称	保修期	
		载货/牵引/专用	自卸
基础件	缸盖；缸体；曲轴；连杆；凸轮轴	24个月/20万公里	
重要件	除5大基础件、易损件以及机械泵系统零件之外的零件	18个月/16万公里	
重要件	<b>后处理系统：</b> 选择性催化还原催化器、柴油机氧化催化器、颗粒捕捉器、排气处理液喷射泵（尿素泵）、排气处理液罐（尿素罐）、排气处理液喷嘴、传感器支架、混合器	18个月/16万公里	12个月/10万公里
重要件	<b>后处理系统：</b> 反应剂质量传感器（液位温度质量传感器）、排温传感器、氮氧化物传感器、压差传感器、环境温度传感器、加热水阀（断水电磁阀）、排气处理液进液管（尿素进液管）、排气处理液回液管（尿素回液管）、喷射管		10个月/8万公里
一般件	起动机；线束；发电机；水泵；皮带；机油加热器；皮带涨紧轮；冷却液加热器；废气再循环阀；空气加热器；废弃再循环进气节流阀；离合器；风扇；离合器压盘；离合器从动盘	12个月/8万公里	
一般件	<b>后处理系统：</b> 排气处理液进液管（尿素进液管）、排气处理液回液管（尿素回液管）、喷射管	12个月/12万公里	10个月/8万公里
一般件	后处理线束	12个月	10个月
易损件	<b>后处理系统：</b> V型卡箍、垫片、胶管类、隔热棉、扎带	6个月	
上述未注明零部件的保修期按照一般件保修期执行			

**6、M15/M13/X12/M10/M8.5 发动机专项保修政策**

零件分类	零件明细	载货车 (月)	牵引车 (月)	专用车 (月)	自卸车 (月)
基础件	缸盖、缸体、连杆、飞轮壳、曲轴、凸轮轴	36	36	36	36
重要件	齿轮、发动机控制软件、蓄压器(高压共轨)、齿轮座圈、电控模块支架、丁字压板、惰轮、惰轮齿轮、惰轮轴、发动机活塞、发动机机油冷却器、飞轮、风扇皮带轮、缸垫、缸套、缸体加强板、缸体罩、供油管、滚珠轴承、曲后油封、回油管、回油管接头、活塞冷却喷嘴、活塞气环、活塞销、活塞油环、机油输油管、减振器、交流发电机支架、进气门、进气门弹簧、进气门弹簧座、进气门油封、进气门座圈、进气歧管、空气压缩机、空压机出水管、连杆轴上瓦、连杆轴下瓦、滤清器座、排气门、排气门弹簧、排气门弹簧座、排气门锁夹、排气门油封、排气门座圈、排气歧管、喷油器燃油供油管、喷油器压板、皮带轮、气门罩盖、曲轴皮带轮、曲轴箱呼吸器、曲轴止推轴承、燃油泵(高压油泵)、燃油回油管、燃油回油管路组、润滑油泵、上主轴瓦、水泵、凸轮轴室、凸轮轴齿轮、凸轮轴后盖、凸轮轴前盖、凸轮轴止推支座、外螺纹弯头、下主轴瓦、压缩机进气口管、摇臂、摇臂总成、油底壳、止回阀、主轴承盖、电控模块、风扇支架、转速指示器环、曲前油封、曲轴齿轮、飞轮摩擦垫片、摇臂座、摇臂轴、摇臂压力调节活塞、进气门锁夹、动力转向泵、变量转向泵/独立转向泵、抗裂螺钉(缸盖螺栓&主轴承螺栓)、连杆螺栓、气门桥	24	24	12	12
	<b>后处理系统:</b> 选择性催化还原催化器、柴油机氧化催化器、颗粒捕捉器、排气处理液喷射泵(尿素泵)、排气处理液罐(尿素罐)、排气处理液喷嘴、传感器支架、混合器	18个月/16万公里		12个月/10万公里	
一般件	O形密封圈、O形塞、O型圈、凹头带帽螺钉、出水管接头、吊耳安装件、吊耳组件、发动机吊耳、发动机罩、管塞、环形销、机油标尺、接头、节温器、节温器壳、进气接头、矩形密封圈、卡环、卡帽、空心接头螺栓、空压机进水管、快换接头、六角螺钉、六角螺母、六角螺栓、六角头法兰帽螺钉、六角头法兰帽螺钉(风扇支架)、六角头法兰帽螺钉(空调压缩机)、六角头法兰帽螺钉(水泵)、六角头法兰帽螺母、六角头法兰帽螺母(风扇罩)、螺纹塞、密封垫圈、铭牌、旁通水管、膨胀塞、皮带张紧器、平头螺钉、曲轴箱通风管、软弯管、双头六角螺栓、双头螺柱、水管接口、说明标签、凸轮轴盖密封圈、外螺纹接头、涡轮增压器、线架、用户附件支架、支撑附件、直软管、曲轴箱通风管、气门室罩盖垫片、气门罩盖阀(加机油口盖)、喷油器垫片、油底壳垫片、飞轮齿圈、风扇、输油泵(低压燃油泵)、凸轮轴室密封垫、燃油滤清器总成、液缓管、进水连接件	12	12	6	6
	<b>后处理系统:</b> 反应剂质量传感器(液位温度质量传感器)、排温传感器、氮氧化物传感器、压差传感器、环境温度传感器、加热水阀(断水电磁阀)、排气处理液进液管(尿素进液管)、排气处理液回液管(尿素回液管)、喷射管	12个月/12万公里			10个月/8万公里
电器件	电控模块线束、发电机、发动机线束、线束保险盒、机油加热起动辅助装置组、进气预热起动辅助装置组、冷却液辅助加热组、喷油器线束、起动机、位置传感器、温度传感器、压力温度传感器、预热起动辅助装置组、喷油器、燃油控制	12	12	6	6

	阀、发动机制动线圈、电动燃油粗滤				
	<b>后处理系统:</b> 后处理线束	12			10
易损件	V型皮带、安装垫片、弹簧夹、挡板、冷却风扇罩、风扇皮带、风扇罩支撑、管夹、回油管垫片、金属夹、连接垫圈、排气歧管垫片、普通软管接头、燃油泵衬垫、润滑油泵密封垫、锁紧垫圈、涡轮增压器垫片、线束扎带	6	6	6	6
	<b>后处理系统:</b> V型卡箍、垫片、胶管类、隔热棉、扎带	6	6	6	6
上述未注明零部件的保修期按照一般件执行					



**7、15N 天然气发动机（国六）专项保修政策**

零件类别	零件名称	载货/牵引
基础件	缸体、缸盖、曲轴、凸轮轴、连杆、飞轮壳	36 个月
重要件	排气歧管、空压机、动力转向泵、进排气阀、连杆瓦、主轴瓦、曲轴止推瓦、凸轮轴止推片、机油泵、摇臂、各种齿轮、活塞、活塞环、活塞销、机油冷却器、活塞冷却喷嘴、皮带轮、扭振减震器、油底壳、气阀室罩、气阀弹簧、气阀弹簧座、缸盖螺栓、连杆螺栓、主轴承螺栓、气门锁块、机油滤清器座、摇臂轴、飞轮、曲轴前油封、曲轴后油封、气阀油封、水泵、气缸垫、电控模块、气缸套、各类金属管件、各类支架、发动机制动器、油分离呼吸器、EGR 冷却器	24 个月
	<b>后处理系统：</b> 三元催化器、支架、排气温度传感器	24 个月/16 万公里
一般件	点火模块、燃料输送管、燃料回流歧管、进燃料接头、EGR 支架、燃料控制阀支架、空气燃料混合器座、压板、DFN 压力传感器、湿度传感器、爆震传感器、各类传感器（气体机专用件，不含后处理）、飞轮齿圈、节温器、增压器、皮带涨紧轮、发动机吊耳、各类橡胶软管、各类密封圈、其他各类油封、油底壳密封垫、气阀室罩密封垫、各类金属管件/金属编制软管、机油标尺机标尺管、空调压缩机、各类管件接头、各类卡箍、输水歧管、摩擦垫片、风扇、起动机、发电机、启动预热装置、发动机线束、预热器、继电器、执行器、燃料计量阀、EGR 阀密封垫、点火线圈、文丘里管、EGR 阀、压力信号反馈管、进气连接管、EGR 进出水管、燃料压力调节阀、火花塞连接管、节气门、燃料滤清器	12 个月
易损件	其它各类垫片、排气歧管密封垫、皮带	
	<b>后处理系统：</b> V 型卡箍、垫片	6 个月
上述未注明零部件的保修期按照一般件执行，火花塞、点火线圈延长线为保养件不质保		

## 8、康明斯国六排放质保件保修期

系统名称	零部件明细	保修期
进气系统	增压器、进气节气门	5年/16万公里 (以先到为准)
燃油系统	高压油轨、燃油泵、喷油器	
后处理系统	催化转化器、柴油氧化催化器、颗粒捕捉器、尿素喷射泵、尿素质量传感器、后处理系统排温传感器、氮氧化物传感器、DPF压差传感器	
电控系统	发动机电控模块 (ECM)	

## 附件二：玉柴国六发动机专项保修政策

类型	总成、零部件	载货/牵引	专用	自卸
基础件	气缸体、气缸盖、曲轴、凸轮轴、连杆	36个月	36个月	36个月
重要件	摇臂轴、飞轮、飞轮壳、各种齿轮、齿轮室及盖、活塞销、机油泵、机油冷却器（胶圈除外）	24个月	24个月	12个月
一般件	进气管、排气管、排气支管、进气接管、涡轮后排气接管、气缸盖罩、气门、气门弹簧、气门座圈、气门导管、气门桥、挺柱、推杆、摇臂、制动摇臂、缸内制动器、油底壳、喷油器压板、出水管总成、凸轮轴信号盘、惰轮轴、平衡轴、计量喷射泵、尿素喷射装置、颗粒过滤器、控制器、燃油喷射泵部件、高压油管、燃油计量阀、燃油分配器、喷油器铜套、车载终端、添蓝罐、添蓝喷嘴、EGR阀电机模块、EGR流量传感器座、EGR冷却器进气管、加热水电磁阀、防冻液电磁阀、压缩空气控制器、压缩空气滤清器	12个月	12个月	12个月
一般件	起动机、发电机、空气压缩机、空调压缩机、真空泵、空调支架、转向泵、水泵、皮带轮减振器、活塞、活塞环、气缸套及封水圈、张紧皮带轮、发电机支架、发电机调节板（杆）、多楔带惰轮、张紧轮支架、电子油门踏板、电子节气门、电控传感器、ECU冷却器盒（共轨）、空气质量流量计、传感器支架、电控省油装置、排气节流阀、怠速调速器、风扇减震器、风扇连接轴、风扇垫块、进水管、调温器盖（座）、中冷器、放油塞、机油出油管、水泵垫板、加热水管接头、增压器进出水管接头、防水胶圈、气缸盖垫片、飞轮齿圈、飞轮及齿圈、深沟球轴承、附加皮带轮、涡壳隔热罩、消声器防护罩、喷嘴座、喷嘴焊接件、螺栓套、飞轮轴承、连接杆组件、空压机惰齿轮、空压机前盖板、空压机法兰、后油封座、ECU过渡连接板、锁紧块、怠速补偿阀、热交换器、出油接头、前（后）支撑板、铜接头、喷嘴扣压螺母、传感器座、压缩空气滤清器接头、催化消声器垫片、EGR阀进口垫片、喷油泵齿轮盖、气缸盖螺栓	12个月	12个月	6个月
一般件	风扇、硅油离合器风扇、电子离合器风扇、风扇轴、电磁风扇离合器、电控硅油离合器、电磁风扇温控开关、离合器压盘、放水阀、机油滤清器座、机油集滤器、气门杆油封、冷却器密封胶圈、增压器进出油管、油气（水）分离器、主轴瓦、连杆瓦、曲轴止推片（瓦）、曲轴前后油封、柴油滤清器座、呼吸器、发动机悬置软垫、各类橡胶管（夹）、插接件类、发动机线束、后处理器线束、喷油器线束、预热装置、加热器、预热继电器、电控线束夹、传感器调整垫、排气管密封绳、排气管罩、燃油低压油管、喷油器回油管、增压器回油管、油泵至油轨油管组件（共轨）、共轨管回油管部件、ECU至输油泵油管部件（共轨）、燃油喷射泵连接盘（共轨）、喷油泵至燃油分配器油管、高压油管密封圈、油标尺、进（回）油管、水泵进水管、EGR冷却器进（出）水管、废气接管	9个月	9个月	6个月
损耗件	离合器从动盘、皮带、多楔带、调温器、机油感应塞、油压报警器、水温感应塞、ECU减震垫、机油润滑油管、加机油口盖、所有垫圈、外部件垫片、其它各类连接组合软管、排气管垫片、油底壳垫片、气缸盖罩垫片、排气管垫片、齿轮室垫片	6个月	6个月	3个月

**玉柴国六柴油发动机排放质保件保修期**

系统	零部件名称	保修期
排气后处理系统	排温传感器、NOx 传感器、尿素液位传感器、催化转化器(DOC)、催化转化器(SCR)、催化转化器(ASC)、颗粒捕集器(DPF)、尿素喷射泵、尿素喷嘴	5 年/16 万公里 (以先到为准)
废气再循环系统	EGR 阀、EGR 冷却器	
曲轴箱通风系统	油气分离器	
柴油机控制系统	ECU 控制器	
燃油系统	喷油器、喷油泵、共轨管	
进气系统	进气节流阀、增压器	

**附件三：陕汽重卡车辆总成、零部件保修服务期限特别规定**

所属系统	类别	总成及零部件	载货(月)	牵引(月)	专用(月)	自卸(月)
发动机及相关件	基础件	连杆；气缸盖；缸体；曲轴；凸轮轴；	36	36	36	36
	重要件	齿轮；限压阀；共轨管；冷却喷嘴；飞轮；齿轮轴；机油散热器；WEVB 系统；连杆螺栓；齿圈；气门；正时齿轮室；活塞；机油泵；气门弹簧；高压油泵；活塞环；进、排气管；气门弹簧座；喷油器本体；活塞销；油底壳；气门阀口；高压油泵支架；连杆瓦；发动机前、后支架；气门导管；联轴器；主轴瓦；皮带轮；气门罩壳；空压机；凸轮轴瓦；法兰；挺柱；各类垫块及盖板；缸套；电磁风扇离合器；挺杆；气缸垫；减震器；高压油管；进、排气门摇臂；水泵；曲轴平衡机构；燃油水寒宝；摇臂座；风扇托架；曲轴后油封；空滤器本体；摇臂轴；风扇离合器；曲轴前油封；柴滤器本体；飞轮壳；ECU 电控单元；金属水管类；机油滤清器座；DCU 控制器；金属管接头；消音器；主轴承螺栓；缸盖螺栓；活塞销卡簧；止推片；油标尺；油气分离器；集滤器；金属油管类；油尺管组件；模式管理器	24	24	24	12
	重要件	散热器；中冷器	18	18	18	12
	一般件	转向泵；碗型塞；手油泵；涨紧轮；各类橡胶软管；其它各类油封；喷油器衬套；风扇；喷油器回油管；怠速提升装置；节温器；排气制动蝶阀；各类密封胶圈；油底壳密封垫；风扇离合器压盘；飞轮螺栓；发电机螺栓；增压器；输油泵；空调压缩机；排气管垫片；增压器隔热罩；单向阀；文丘里；惰轮；膨胀水箱；油箱总成；油箱锁；油箱盖；膨胀水箱压力盖；副水箱	12	12	12	6
	电器件	起动机；电子油门踏板；启动预热装置；发电机；各类传感器；发动机线束；省油开关；辅助制动线束总成；辅助制动电磁阀总成；进气节流阀；燃油加热器；电气调压阀；水寒宝电磁阀	12	12	12	6
	损耗件	皮带；护风圈；发动机后悬置软垫总成；发动机前支撑；排气挠性软管	6	6	6	3
	损耗件	其他各类垫片；卡箍；高压油泵柱塞偶件；喷油嘴偶件；各类编制软管；离合器从动盘；导向轴承	3	3	3	3
	SCR 系统	重要件	尿素箱总成；SCR 箱；DOC-DPF-SCR	24	24	24
一般件		尿素管路加热控制继电器模块；尿素泵；尿素喷嘴；各类传感器；水加热电磁阀；EGR 冷却器；EGR 阀；压缩空气过滤器（气助式）；尿素箱盖；尿素箱锁	12	12	12	6
损耗件		SCR 系统各类滤网；尿素泵接头等部件接头；尿素管路等非金属管路；各类密封圈	3	3	3	3
法士特变速箱	基础件	变速箱壳体；离合器壳体；取力器壳体；上盖壳体	36	36	24	18
	重要件	一轴；二轴；中间轴；倒挡中间轴；主箱齿轮；主箱同步器；驱动齿轮；减速齿轮；后盖壳体；副箱同步器；法兰盘；主箱拨叉；主箱拨叉轴；法士特集成式 AMT 取力器（壳体、气管、开关、油封、橡胶件等除外）	24	24	18	9
	重要件	滑套；六角键；隔套；卡环；副箱主轴；焊接轴；副箱拨叉；分离拨叉；分离拨叉轴；操纵装置总成；选挡/换挡摇臂；换挡助力器；各种轴承盖；换挡气缸；取力器（壳体、损耗件除外）；变速箱操作器总成（包括自动挡变速器换挡器与线束）	18	18	18	9
	一般件	变速箱各种阀类；气管；接头；油封；压力开关；里程表传感器；线束；轴承；密封垫片；衬垫；O 型圈；变速箱换挡手柄；换挡控制器总成	12	12	12	6
	损耗件	取力器损耗件（气管、油封、橡胶件等）	3	3	3	3

所属系统	类别	总成及零部件	载货(月)	牵引(月)	专用(月)	自卸(月)
陕汽专用变速箱	基础件	变速箱壳体; 离合器壳体; 取力器壳体; 上盖壳体	36	36	24	18
	重要件	一轴; 二轴; 中间轴; 倒挡轴; 主箱齿轮; 主箱同步器及轴承; 副箱行星架组; 副箱拨叉; 副箱拨块; 太阳轮; 副箱活塞; 齿圈; 后盖壳; 副箱同步器; 操纵装置总成; 换挡/换挡摇臂; 各种轴承盖; 输出轴法兰盘; 变速箱拨叉/拨叉轴; 离合器分离轴承; 拨叉/拨叉轴; 换挡气缸; 油泵; 取力器(气管; 油封; 开关; 接头除外)	24	24	18	12
	一般件	各种阀类; 气管; 接头; 油封; 空、倒挡开关; 电子传感器; 线束; 密封垫片; 向心关节轴承	12	12	12	6
变速箱相关件	重要件	支撑板总成; 换挡拉杆; 球铰接头; 变速箱横梁; 变速箱横梁左右支架	24	24	18	12
		换挡伸缩拉杆总成	18	18	18	9
AMT 变速箱	法士特智行	主箱齿轮/轴; 壳体(变速箱壳体; 离合器壳体; 后盖壳体; 前端盖)	60	60	48	36
		其它零部件	48	48	36	24
		注: 48 个月内, 开箱维修更换总成。				
	法士特易行	变速箱壳体; 离合器壳体; 上盖	24/20 万公里	/	/	
		一轴(输入轴); 二轴(主轴); 中间轴; 倒挡中间轴; 主箱齿轮; 滑套; 六角键	18/15 万公里	/	/	
		副箱同步器; 副箱主轴; 焊接轴; 驱动齿轮; 减速齿轮; 副箱拨叉; 后盖壳体; 各种轴承盖; 输出轴法兰盘; 变速箱拨叉/拨叉轴; 离合器分离拨叉/拨叉轴; 换挡气缸; 取力器(气管、油封、开关、接头除外)	15/12 万公里	/	/	
		换挡执行机构; 离合器执行机构; TCU; 制动器	12/10 万公里	/	/	
		各种阀类; 空滤器; 气管; 油封; 压力开关; 轴承; 密封垫片; 传感器; 电磁阀; 线束; 里程表传感器等相关件	9/8 万公里	/	/	
	离合器压盘; 离合器从动盘; 离合器分离轴承	6/5 万公里	/	/		
	赢动	变速箱整箱	24	/	/	
<b>箱体外围零件:</b> 离合器分离轴承; 离合器分离拨叉维修包; 变速箱控制模块维修包; 输出轴转速传感器维修包; 油压传感器维修包; 惯性制动器总成维修包; 线性离合器执行器维修包; 换挡执行器总成维修包; 惯性制动器气管维修包; 输出轴油封车速传感器维修包; 输入轴维修套件; 分离拨叉支点销; 离合器壳密封套件; 输入轴盖套件; 上部中间轴盖套件; 惯性制动器盖六角螺钉; 惯性制动器壳体套件; 惯性制动器空气管路装配器; 离合器壳检查盖; 离合器壳检查盖六角螺钉; 呼吸塞; TCM 盖板; 自锁螺母; TCM 固定螺柱; MTM 长型六角螺钉; MTM 专用六角螺钉; MTM 六角螺钉; 8 螺栓 PTO 盖板套件; 输入轴盖/后轴承盖六角螺钉; 输出法兰固定螺栓; 输出法兰防松垫片; 输出转速传感器托架; 线束托架零部件; 后 PTO 盖板(双 PTO) 套件; 换挡机构 E 锁销套件; 油堵; 输出法兰维修包(带液缓接口); 输出法兰维修包(不带液缓接口); 车速传感器; 输出轴转子维修包; 输入轴套件; 前端卡环套件; 输入轴轴承套件; 中间轴轴承套件; 换挡机构 B 同步器小型部件套件; 离合器壳套件; 主壳体套件; 主壳体/后壳体六角螺钉; 主轴轴承; 主轴套件; 可选主轴垫圈套件; 倒挡齿轮; 换挡机构 C 和 D 滑动离合器; 主从动齿轮; 辅助从动齿轮; 主驱动齿轮; “驱动齿轮-前端” 小型部件套件		24	/	/		



所属系统	类别	总成及零部件	载货车(月)	牵引(月)	专用(月)	自卸(月)
AMT 变速箱	赢动	<b>箱体外围零件:</b> “驱动齿轮-末端”小型部件套件;上部 and 下部中间轴(双 PTO)套件;上部润滑油管套件;下部润滑油管套件;倒挡惰轮套件;后壳体(双 PTO)套件(不带液缓接口);后壳体(双 PTO)套件(带液缓接口);润滑油管(双 PTO)套件;后壳体螺纹六角螺钉;后壳体专用螺钉;高低挡位同步器总成套件(不带液缓接口);高低挡位同步器总成套件(带液缓接口);换挡机构 E(带拨叉);行星输出轴总成套件(不带液缓接口);行星输出轴总成套件(带液缓接口);双 PTO 泵总成(不带液缓接口);双 PTO 泵总成(带液缓接口);泵六角螺钉;油泵/隔片 O 形环 变速箱外围零件质量问题可更换零件维修,变速箱须开箱维修可直接更换整箱。	24	/	/	/
		ZF AMT 变速箱 伊顿 AMT 变速箱	24/20 万公里	18/15 万公里	12/10 万公里	
缓速器	重要件	缓速器	24	24	18	12
	一般件	o 型圈、油封、衬垫	12	12	12	6
离合器	重要件	离合摇臂;油罐总成;离合器操纵机构;油管总成	24	24	18	12
	一般件	离合器压盘总成;离合器从动盘(不含烧焦、磨损);离合器踏板;离合器分泵;离合器总泵;离合器分离轴承	12	12	12	6
传动系统	一般件	传动轴;十字轴;突缘叉;万向节叉;中间支撑总成	12	12	12	6
转向系统	重要件	二桥轴;方向盘;万向节;摇臂;中间臂支架焊接中间臂;转向垂臂;转向柱支架;转向管柱总成;转向直拉杆臂;转向连接杆总成	24	24	18	12
	一般件	轴承;转向机;转向机油罐;转向减振器总成;转向节衬套;转向摇臂衬套;转向拉杆球头;转向助力缸;转向伸缩轴总成	12	12	12	6
车桥	基础件	提升轴;支撑轴桥管桥壳总成	36	36	/	/
	基础件	轴承座;过桥箱盖;过桥箱;油封座	36	36	36	18
	重要件	中、后桥壳;主减速器壳;主轴;过桥轴;转向节臂;横拉杆臂;轮边端盖;转向节;差速器壳体;差速器壳及被动齿轮紧固螺栓;差速器轴承盖紧固螺栓;前轴;主销	24	24	24	12
	一般件	转向横拉杆;内齿圈;齿圈支架;隔圈;挡圈;行星轮轴;行星齿轮;行星架;十字轴;挡油罩;轮边减速器壳体;贯通轴;啮合套;圆柱销;空心轴;锥齿轮;圆柱齿轮;半轴齿轮;轮毂;轮毂轴承单元;隔套;半轴;调整垫;贯通轴卡环;螺母;凸缘;油封;密封件;各类圆锥滚子轴承;球轴承;推力轴承;板簧支架;各类垫片;衬套;拨叉;拨叉轴	12	12	12	6
	损耗件	车轮螺栓;橡胶件	6	6	6	3
车架	重要件	主车架;备胎支架;车身支架;储气筒支架;各种支架;加强板;蓄电池支架;油箱支架;中间支座;管状横梁;其它车架横梁;发动机支架;缓冲块支架;减振器支架;平衡轴支架	24	24	18	12
制动系统	重要件	制动底板	24	24	24	12
	重要件	制动蹄铁	24	24	24	6

所属系统	类别	总成及零部件	载货(月)	牵引(月)	专用(月)	自卸(月)
制动系统	一般件	储气筒(不含橡胶密封件); 挡尘板; 钢管总成; 各种阀类总成(不含橡胶密封件); 管接头; 制动凸轮轴及滚轮; 凸轮轴支架; 空气干燥器(不含干燥筒); 制动钳总成; 制动气室(不含橡胶密封件); 制动气室支架; 制动踏板总成及传动机构; 制动蹄支撑销; 各种制动钢管及软管; 回位弹簧; 制动调整臂; 制动鼓	12	12	12	6
	橡胶件	制动管束(橡胶件)	6	6	6	3
悬挂系统	重要件	前、后稳定杆总成	24	24	18	12
	重要件	平衡轴总成(除油封)	24	24	18	6
	一般件	U型螺栓; 板簧压板; 板簧衬套; 导向板; 调整板; 钢板弹簧及吊耳; 平衡轴轴承; 推力杆衬套; 推力杆连接螺栓; 推力杆总成(不含胶套); 销; 轴; 阻尼转向器; 空气悬架的空气弹簧总成; 后提升轴悬架空气弹簧总成; 平衡轴油封; 板簧螺栓; 平衡轴凸型衬套	12	12	12	6
	一般件	底盘减震器; 驾驶室螺旋弹簧; 空气弹簧	12	12	9	6
车身	重要件	车门壳体; 底板; 调整机构; 驾驶室顶盖; 驾驶室壳体; 前后围等焊接合件; 卧铺下悬臂焊接总成; 座椅	24	24	18	12
	一般件	侧围; 安全带; 按钮阀; 保险杠; 车轮挡泥板; 电控气断油缸; 各种支架; 驾驶室支承; 暖风水箱; 锁止仪表板; 左右翼子板; 空调压缩机; 翻转轴; 玻璃升降器; 侧围内饰板; 车门内饰板; 车身标志; 车载冰箱; 底板装饰件; 点火锁; 断丝报警控制器; 风窗零部件; 刮水器及洗涤器; 换挡软轴; 驾驶室内饰橡塑件; 驾驶室各种外饰橡塑件; 拉索; 暖风装置; 前后围内饰板; 前围及附件; 天线; 熄火控制器; 模式管理器线束; 卧铺总成; 车门锁; 翻转轴套; 空调储液罐; 冷凝器; 驾驶室线束与各种附加线束; ECU线束; 驾驶室线束(CBCU; CUFU); ABS控制器; 收放机; 独立暖风装置; 逆变电源; 雨刮间歇继电器; 翘板开关; 点烟器; 扬声器; 气喇叭电磁阀; 门灯开关; 驾驶室照明灯; 卧铺阅读灯; 顶灯; 踏步灯; 前示廓灯; 侧转向灯; 遥控钥匙; 玻璃升降器电机; 空调调速模块; 空调模式电机; 蜂鸣器; 闪光器; 稳压器; 鼓风机电机; 电动倒车镜; 电喇叭; 气压开关; 环境温度传感器; 7孔24N型挂车插座; ABS挂车插座; 侧标志灯; SD导航卡; Ukey或IC卡; 打印机; 摄像头; 天行健其它线束; 天行健智能终端; 压力开关; ABS线束; 底盘线束与各类附加线束; 远程排放管理终端; 脚踏板; 盲区监测系统控制器; 底盘中央电器盒; 组合仪表; 组合开关; 继电器; 雨刮电机及雨刮喷水电机; 空调控制器; 空调本体总成; 空调电动水阀; 驾驶室举升泵; 驾驶室举升缸; 气压传感器; 工作照明灯; ABS电磁阀; 各类电磁阀; 蓄电池; 电源总开关; 前照灯总成及子灯具; 后尾灯总成	12	12	12	6
	一般件	ECAS提升系统: ECAS遥控器(提升桥); 远程控制器固定座; 远程控制器安装支架总成; ECAS电子控制单元(CAN功能); ECAS远程控制器电线束; ECAS提升桥仪表台线束; 随动轴升降开关; 牵引辅助开关	12	12	/	/
防撞杠和牵引装置	重要件	大灯连接支架; 牵引钩	24	24	18	12
车轮	一般件	轮辋(钢圈); 轮胎(保修按照国家橡胶轮胎质量监督中心颁布的《汽车轮胎理赔工作管理办法》中的规定执行,按国家规定条件正常使用的,胎面花纹磨损深度未超过原新胎设计花纹深度的50%的制造质量问题引起早期损坏); 爆胎应急安全装置	12	12	12	6



所属系统	类别	总成及零部件	载货(月)	牵引(月)	专用(月)	自卸(月)
牵引装置	重要件	鞍座	/	18	/	/
天然气专用件	重要件	气瓶支架; 天然气气瓶	24	24	18	12
	重要件	CNG 燃气管路; ECU 电控单元; 点火模块; 燃气节温器; 信号发生器总成; 混合器总成; 支架; 气管接头; 燃气管	18	18	18	9
	一般件	喘振阀; 电子节气门; 废气控制阀; 各类金属气管; 进气弯管; 燃料计量阀; 过流保护电磁阀 (CNG); 喉管; 喷射管; LNG 金属编织软管; 安全阀; 变送器; 压力表; 接管; 电子油门踏板; 各类传感器; 继电器; 线束; 电气控制箱; 三元催化器; 蒸发调节器; 液位显示器; 充气接口; 回气接口; 出液阀; 增压阀; 放空阀; 增压调节阀; 经济阀; 过流保护阀 (LNG); 单向阀; 加气面板; 燃气报警器; 氧传感器; 温控模块壳体; 燃气滤清器壳体; 催化转化器 (ASC); 橡胶软管; 减压器 (CNG)	12	12	12	6
	一般件	一体式稳压器; 点火线圈; 高压线; 电磁阀; 线圈护套	6	6	6	3
	损耗件	天然气燃气滤清器	3	3	3	3
其它	一般件	各种标准件; 紧固件; 各种油口盖; 各类卡箍 (除发动机部分)	6	6	6	6
	橡胶件	配电盒; 膨胀阀; 其它橡胶及工程塑料制品; 凸缘衬套; 推力杆胶套; 橡胶缓冲块; 油封或密封圈; 减震器衬套	3	3	3	3
	损耗件	玻璃; 灯泡; 各类编制软管; 各类垫片; 空调制冷剂; 皮带皮革制品; 丝棉制品; 雨刮片; 针织品; 干燥筒; 刹车片; 空滤排尘袋/排水袋; 转向油罐滤网; 离合器助力泵滤网; 密封件; 空气干燥器的排气消音器; 制动总阀的排气消音器; 继动阀的排气消音器; 橡胶密封件; 其它各类滤网; 限位块; 稳定杆衬套	3	3	3	3
油罐车上装部分	重要件	油罐车副车架; 油罐车罐体总成	/	/	18	/
	一般件	传动轴; 防溢漏装置; 接头阀; 进口底阀; 进口人孔盖; 进口卸油阀; 进口油气回收阀; 流量计; 球阀; 升降支腿; 油罐车油泵; 油品油罐车显示器; 紧急阀; 气控系统 (组合开关; 护栏锁; 挡块; 气管等); 叶片泵; 油罐车安全阀; 油气分离器			12	
	橡胶件	油罐车管路上各法兰连接部位密封件			6	
自卸车上装部分	重要件	车厢; 齿轮泵; 防护栏; 液压油箱; 丁字轴; 高低压油管管体及接头; 结构件; 安全支架; 翻转支架; 平衡支架; 三角臂及拉杆金属结构部分; 上盖铸件; 液压油缸; 油缸杆; 油缸接头; 副梁; 后门挂钩; 后门侧挂钩; 后门锁钩铁链; 后门锁钩螺栓; 报警器; 限位开关; 备胎升降器; 手拉葫芦; 备胎支架; 油缸支座; 自卸车上装各种铸件	/	/	/	12
	一般件	气控换向阀; 手控操纵阀; 限位气阀; 高压油管; 液压油管接头; 气管; 联轴器; 传动轴; O 型圈; 各种控制阀各种油封; 三角臂及拉杆衬套部分; 油缸上盖衬套	/	/	/	6
新型渣土车篷布系统	重要件	篷布支架、链条链接支架、滑轮支架、滑轮组、链条	/	/	/	12
	一般件	篷布、篷布电机、密封条、摄像头、显示屏、钢丝绳 (全钢丝绳、半绳半链)、篷布传动机构、篷布杆前传动杠、篷布支架链接板、传动齿轮、钢丝绳套管、电磁阀、手柄开关、电磁换向阀、轴承、篷布翻转螺栓	/	/	/	6

所属系统	类别	总成及零部件	载货(月)	牵引(月)	专用(月)	自卸(月)
搅拌车上装部分	重要件	冷却器; 液压传动系统变量泵; 定/变量马达; 液压油箱; 远程油门	/	/	18	/
	一般件	减速机; 扶梯; 滚桶; 后保险杠; 护栏; 加长槽; 搅拌桶; 搅拌叶片; 进料斗; 进料斗护罩; 溜槽; 溜槽护罩; 轮罩; 水泵; 水枪; 锁紧架; 托轮总成; 卸料槽; 压力表; 压力水箱; 支撑架			12	
<b>特别说明:</b> ② 康明斯发动机、玉柴发动机的保修期按照对应的发动机专项保修政策执行; ③ 火花塞、熔断丝、各类滤芯、油料、润滑脂、冷却液、电瓶液不在保修范围内; ④ 签署托管服务协议的车辆, 按照托管服务协议中规定的政策执行。						

## 附件四：潍柴国六排放质保件保修期

序号	系统		国六排放质保件		保修期
			柴油机	气体机	
1	排气后处理系统	排气相关传感器	—	氧传感器	5年/16万公里 (先到为准) 泵车、修井车、随车吊等驻车作业的专用车辆，保修5年/16万公里/3000小时(先到为准)
2		排气后处理器	催化转化器(DOC)	催化转化器(三元)	
3			催化转化器(SCR)	—	
4			催化转化器(ASC)	—	
5			颗粒捕集器(DPF)	—	
6	废气再循环系统		EGR 阀	EGR 阀	
8	曲轴箱通风系统		曲轴箱通风阀	曲轴箱通风阀	
9	控制系统		ECU 控制器	ECU 控制器	
10	燃油/燃气系统		喷油器	燃气喷射装置	
11			喷油泵	混合装置	
12			—	蒸发器或压力调节器	
13			共轨管	—	
14	进气系统		增压器	增压器	

注：排放质保件出现故障，如果有“排放失效故障码”指向的，三包期按5年16万执行；如果无“排放失效故障码”指向的，按照发动机相关件三包期执行。

## 附件五：新能源电动车保修期

所属系统	类别	总成及零件	牵引 (月)	载货 (月)	专用 (月)	自卸 (月)
驱动系统	重要件	驱动电机；电机控制器	60个月/20万公里			
高压配电系统	重要件	集成控制器（四合一或多合一控制器）	60个月/20万公里			
整车控制系统	重要件	VCU 控制器；中央电器装置板	60个月/20万公里			
启源换电 (宁德时代)	重要件	282kwh 动力电池（普通换电）	66个月/80万度电			
		282kwh 动力电池（长寿命）	90个月/120万度电			
		350kwh 动力电池（普通换电）	66个月/100万度电			
		BMS、防爆阀、从机线束	60个月			
		封装系统高低压线束；橡胶管路系统	36个月			
	一般件	继电器、MSD、蒙皮、高低压充放电及换电连接器	12个月			
注意事项：1、宽体矿用自卸车除外； 2、质保责任区只限国内（不含海南，海南区域质保期根据工况进行测算，一事一议）。						
动力电池系统 (宁德时代)	重要件	210kwh动力电池（2023年10月1日前生产）	66个月/60万度电			
		242kwh动力电池（2023年10月1日前生产）	66个月/68万度电			
		282kwh动力电池（2023年10月1日前生产）	66个月/80万度电			
		350kwh动力电池（2023年10月1日前生产）	66个月/100万度电			
		422kwh动力电池（2023年10月1日前生产）	66个月/120万度电			
		210kwh动力电池（2023年10月1日及以后生产）	72个月/60万度电			
		242kwh动力电池（2023年10月1日及以后生产）	72个月/68万度电			
		282kwh动力电池（2023年10月1日及以后生产）	72个月/80万度电			
		350kwh动力电池（2023年10月1日及以后生产）	72个月/100万度电			
		422kwh动力电池（2023年10月1日及以后生产）	72个月/120万度电			
		BMS 控制器	60个月/20万公里			
		MSD（手动维护开关）	36个月/18万公里			
		主负继电器	24个月/15万公里			
	高压线束	24个月/10万公里				
一般件	风扇及管路；护板	12个月/8万公里				
易损件	保险（宁德）	3个月/2万公里				
注意事项：1、功率型电池、宽体矿用自卸车（含长寿命宽体矿用自卸车）电池质保期：需要根据实际运营工况单独评估。 2、质保责任区只限国内（不含海南，海南区域质保期根据工况进行测算，一事一议）。						

所属系统	类别	总成及零件	牵引 (月)	载货 (月)	专用 (月)	自卸 (月)
动力电池系统 (亿纬锂能)	重要件	282 kwh动力电池	57个月/80万度电			
		350kwh动力电池	57个月/100万度电			
		422 kwh动力电池	57个月/120万度电			
动力电池系统 (玖行换电)	重要件	动力电池箱总成系统结构主体	60个月/20万公里			
		水冷机组	60个月			
		充电插座	36个月/6万公里			
	一般件	水冷管路、气缸侧插销	24个月			
		换电连接器	空载插拔 5000 次			
		门锁；电磁阀；磁性开关；气缸；气管接头；气管；换电控制器；板簧；缓冲垫；高低压线束	12个月			
		12	12	12	6	
动力电池冷却系统 (充电)	重要件	水冷散热机组	36个月/18万公里			
	一般件	膨胀水箱	12	12	12	6
电动车其它相关件 (纯电动车支架)	重要件	驱动电机悬架；电机控制器支架；电池支架；BMS 控制器支架；集成控制器支架；水冷散热机组支架	24	24	24	12
电机冷却系统	重要件	散热器	18	18	18	12
	一般件	膨胀水箱、电子风扇总成	12	12	12	6
电动空压机	重要件	电动空压机	60个月/20万公里			
	一般件	风扇；电机；减震垫；压力开关	12	12	12	6
电动空调	重要件	电动空调压缩机	24	24	24	12
	重要件	PTC	18	18	18	12
	一般件	蒸发器；控制器；压缩机控制盒；管路；管路支架；电动压缩机支架；阀类	12	12	12	6
电动水泵	重要件	电动水泵	36	24	24	12
	一般件	插接器及线束	12	12	12	6
电动转向油泵	重要件	法兰联轴器；转向油泵电机	24	24	24	12
	一般件	螺钉密封圈、转向油泵、油泵传动套、转向油罐、拉杆球头、卡箍及锁紧件	12	12	12	6
法士特新能源 AMT 变速器	基础件	变速箱控制器	36个月/36万公里			
	基础件	变速器壳体；变速器后盖；上盖；取力器壳体；操纵机构壳体；轴类；轴承盖；法兰盘；	36个月/30万公里			
	基础件	齿轮类；滑套	36个月/24万		24个月/20万	
	重要件	各种轴承；凸缘螺母；限位块；花键垫；隔垫；卡环；拨叉；拨头；拨叉轴螺栓；弹簧垫圈；平垫圈	24个月/20万		18个月/15万	

所属系统	类别	总成及零件	牵引 (月)	载货 (月)	专用 (月)	自卸 (月)
法士特新能源 AMT 变速器	重要件	执行机构本体 (含电磁阀)	24			
	重要件	位移传感器; 转速传感器	24 个月/10 万			
	易损件	油封类衬垫类	18 个月/15 万	12 个月/10 万		
变速箱 (特百佳)	重要件	各档齿轮; 输入轴; 副轴; 主轴; 行星轮销轴; 输出凸缘; 行星架焊接架; 泵盖; 定子; 转子; 气缸; 拨叉; 拨叉轴; PTO 轴; 止动活塞总成; 轴承支架; 离合器拨叉; 换挡塔总成; AMT 换挡机构; 离合器壳体	30 个月/15 万公里			
	一般件	换挡叉口; 齿坐; 齿套; 结合齿; 同步环; 中间环; 高档锥; 低档锥; 轴承; 高低压线束; 离合器机构	24 个月/10 万公里			
	电器件	各类传感器; 压力控制阀; 各类电磁阀及组件; 电子换挡杆; 各类开关; 高压低压接插件	18 个月/8 万公里			
	损耗件	各类密封垫; 密封圈; 油封; 继电器; 各类保险等	12 个月/5 万公里			
变速箱 (绿控)	基础件	壳体; 上盖; 后盖; 接板	36 个月 /12 万公里	24 个月/8 万公里		
	重要件	圆柱滚子轴承; 球轴承; 滚针轴承; 一轴齿轮; 二轴及二轴齿轮; 中间轴及中间轴齿轮; 倒挡齿轮; 同步器; 结合齿; 铜滑块; 换挡拨叉; 换挡轴; 变速箱 O 型圈; 换挡气缸; 车速传感器; 油温传感器; 气管; 气管接头; 空滤; 密封垫; 变速箱油封	24 个月/8 万公里	18 个月/6 万公里		
		副箱主轴; 副箱高速挡齿轮; 副箱低速挡齿轮; 副箱中间轴; 副箱中间轴齿轮; 副箱同步器	18 个月/6 万公里	12 个月/4 万公里		
	一般件	气路电磁阀; 信号开关; 取力器整机; 取力器油封; 取力器 O 型圈	12 个月/4 万公里			
底盘件	重要件	充电底座; 高压线束	24 个月/15 万公里			
传动系统	一般件	传动轴; 十字轴; 突缘叉; 万向节叉; 中间支撑总成	12	12	12	6
转向系统	重要件	二桥轴; 方向盘; 万向节; 摇臂; 中间臂支架焊接中间臂; 转向垂臂; 转向柱支架; 转向管柱总成; 转向直拉杆臂; 转向连接杆总成	24	24	18	12
	一般件	轴承; 转向机; 转向机油罐; 转向减振器总成; 转向节衬套; 转向摇臂衬套; 转向拉杆球头; 转向助力缸; 转向伸缩轴总成	12	12	12	6
车桥	基础件	提升轴; 支撑轴桥管桥壳总成	36	36	/	/
	基础件	轴承座; 过桥箱盖; 过桥箱; 油封座	36	36	36	18
	重要件	中、后桥壳; 主减速器壳; 主轴; 过桥轴; 转向节臂; 横拉杆臂; 轮边端盖; 转向节; 差速器壳体; 差速器壳及被动齿轮紧固螺栓; 差速器轴承盖紧固螺栓; 前轴; 主销	24	24	24	12
	一般件	转向横拉杆; 内齿圈; 齿圈支架; 隔圈; 挡圈; 行星轮轴; 行星齿轮; 行星架; 十字轴; 挡油罩; 轮边减速器壳体; 贯通轴; 啮合套; 圆柱销; 空心轴; 锥齿轮; 圆柱齿轮; 半轴齿轮; 轮毂; 轮毂轴承单元; 隔套; 半轴; 调整垫; 贯通轴卡环; 螺母; 凸缘; 油封	12	12	12	6



所属系统	类别	总成及零件	牵引 (月)	载货 (月)	专用 (月)	自卸 (月)
车桥	一般件	密封件；各类圆锥滚子轴承、球轴承；推力轴承；凸轮轴支架；板簧支架；各类垫片；衬套；拨叉；拨叉轴	12	12	12	6
	损耗件	车轮螺栓；橡胶件	6	6	6	3
车架	重要件	主车架；备胎支架；车身支架；储气筒支架；各种支架；加强板；蓄电池支架；中间支座；管状横梁；其它车架横梁；缓冲块支架；减振器支架；平衡轴支架	24	24	18	12
制动系统	重要件	制动底板	24	24	24	12
	重要件	制动蹄铁	24	24	24	6
	一般件	储气筒（不含橡胶密封件）；挡尘板；钢管总成；各种阀类总成（不含橡胶密封件）；管接头；制动凸轮轴及滚轮；空气干燥器（不含干燥筒）；制动钳总成；制动气室（不含橡胶密封件）；制动气室支架；制动踏板总成及传动机构；制动蹄支撑销；各种制动钢管及软管；回位弹簧；制动调整臂；制动鼓	12	12	12	6
	橡胶件	制动管束（橡胶件）	6	6	6	3
悬挂系统	重要件	前、后稳定杆总成	24	24	18	12
	重要件	平衡轴总成（除油封）	24	24	18	6
	一般件	U型螺栓；板簧压板；板簧衬套；导向板；调整板；钢板弹簧及吊耳；平衡轴轴承；推力杆衬套；推力杆连接螺栓；推力杆总成（不含胶套）；销；轴；阻尼转向器；空气悬架的空气弹簧总成；后提升轴悬架空气弹簧总成；平衡轴油封；板簧螺栓；平衡轴凸型衬套；	12	12	12	6
	一般件	底盘减震器；驾驶室螺旋弹簧；空气弹簧	12	12	9	6
车身	重要件	车门壳体；底板；调整机构；驾驶室顶盖；驾驶室壳体；前后围等焊接合件；卧铺下悬臂焊接总成；座椅	24	24	18	12
	一般件	侧围；安全带；按钮阀；保险杠；车轮挡泥板；电控气断油缸；各种支架；驾驶室支承；暖风水箱；锁止仪表板；左右翼子板；空调压缩机；翻转轴；玻璃升降器；侧围内饰板；车门内饰板；车身标志；车载冰箱；底板装饰件；点火锁；断丝报警控制器；风窗零部件；刮水器及洗涤器；换挡软轴；驾驶室内饰橡塑件；驾驶室各种外饰橡塑件；拉索；暖风装置；前后围内饰板；前围及附件；天线；熄火控制器；模式管理器线束；卧铺总成；车门锁；翻转轴套；空调储液罐；冷凝器；驾驶室线束与各种附加线束；ABS控制器；收放机；独立暖风装置；逆变电源；雨刮间歇继电器；翘板开关；点烟器；扬声器；气喇叭电磁阀；门灯开关；驾驶室照明灯；卧铺阅读灯；顶灯；踏步灯；前示廓灯；侧转向灯；遥控钥匙；玻璃升降器电机；空调调速模块；空调模式电机；蜂鸣器；闪光器；稳压器；鼓风机电机；电动倒车镜；电喇叭；气压开关；环境温度传感器；7孔24N型挂车插座；ABS挂车插座；侧标志灯；SD导航卡；Ukey或IC卡；打印机；摄像头；天行健其它线束；天行健智能终端；压力开关；ABS线束；底盘线束与各类附加线束；远程排放管理终端；脚踏板	12	12	12	6

所属系统	类别	总成及零件	牵引 (月)	载货 (月)	专用 (月)	自卸 (月)
车身	一般件	盲区监测系统控制器；底盘中央电器盒；组合仪表；组合开关；继电器；雨刮电机及雨刮喷水电机；空调控制器；空调本体总成；空调电动水阀；驾驶室举升泵；驾驶室举升缸；气压传感器；工作照明灯；ABS 电磁阀；各类电磁阀；蓄电池；电源总开关；前照灯总成及子灯具；后尾灯总成；电源变换器	12	12	12	6
	一般件	ECAS 提升系统：ECAS 遥控器(提升桥)；远程控制器固定座；远程控制器安装支架总成；ECAS 电子控制单元(CAN 功能)；ECAS 远程控制器电线束；ECAS 提升桥仪表台线束；随动轴升降开关；牵引辅助开关	12	12	/	/
防撞杠和牵引装置	重要件	大灯连接支架；牵引钩	24	24	18	12
车轮	一般件	轮辋(钢圈)；轮胎(保修按照国家橡胶轮胎质量监督中心颁布的《汽车轮胎理赔工作管理办法》中的规定执行，按国家规定条件正常使用的，胎面花纹磨损深度未超过原新胎设计花纹深度的 50%的制造质量问题引起早期损坏)；爆胎应急安全装置	12	12	12	6
牵引装置	重要件	鞍座	/	18	/	/
其它	一般件	各种标准件；紧固件；各种油口盖；各类卡箍	6	6	6	6
	橡胶件	配电箱；膨胀阀；其它橡胶及工程塑料制品；凸缘衬套；推力杆胶套；橡胶缓冲块；油封或密封圈；减震器衬套	3	3	3	3
	损耗件	玻璃；灯泡；各类编制软管；各类垫片；空调整冷剂；皮带皮革制品；丝棉制品；雨刮片；针织品；干燥筒；刹车片；空滤排尘袋/排水袋；转向油罐滤网；离合器助力泵滤网；密封件；空气干燥器的排气消音器；制动总阀的排气消音器；继动阀的排气消音器；橡胶密封件；其它各类滤网；限位块；稳定杆衬套	3	3	3	3
油罐车上装部分	重要件	油罐车副车架；油罐车罐体总成	/	/	18	/
	一般件	传动轴；防溢漏装置；接头阀；进口底阀；进口人孔盖；进口卸油阀；进口油气回收阀；流量计；球阀；升降支腿；油罐车油泵；油品油罐车显示器；紧急阀；气控系统(组合开关；护栏锁；挡块；气管等)；叶片泵；油罐车安全阀；油气分离器	/	/	12	/
	橡胶件	油罐车管路上各法兰连接部位密封件	/	/	6	/
搅拌车上装部分	重要件	冷却器；液压传动系统变量泵；定/变量马达；液压油箱；远程油门	/	/	18	/
	一般件	减速机；扶梯；滚桶；后保险杠；护栏；加长槽；搅拌桶；搅拌叶片；进料斗；进料斗护罩；溜槽；溜槽护罩；轮罩；水泵；水枪；锁紧架；托轮总成；卸料槽；压力表；压力水箱；支撑架	/	/	12	/
自卸车上装部分	重要件	车厢；齿轮泵；防护栏；液压油箱；丁字轴；高低压油管管体及接头；结构件；安全支架；翻转支架；平衡支架；三角臂及拉杆金属结构部分；上盖铸件；液压油缸；油缸杆；油缸接头；副梁；后门挂钩；后门侧挂钩；后门锁钩铁链；后门锁钩螺栓；报警器；限位开关；备胎升降器；手拉葫芦；备胎支架；油缸支座；自卸车上装各种铸件	/	/	/	12



所属系统	类别	总成及零件	牵引 (月)	载货 (月)	专用 (月)	自卸 (月)
自卸车上装部分	一般件	气控换向阀；手控操纵阀；限位气阀；高压油管；液压油管接头；气管；联轴器；传动轴	/	/	/	6
	橡胶件	O型圈；各种控制阀各种油封；三角臂及拉杆衬套部分；油缸上盖衬套	/	/	/	6
新型渣土车篷布系统	重要件	篷布支架、链条链接支架、滑轮支架、滑轮组、链条	/	/	/	12
	一般件	篷布、篷布电机、密封条、摄像头、显示屏、钢丝绳（全钢丝绳、半绳半链）、篷布传动机构、篷布杆前传动杠、篷布支架链接板、传动齿轮、钢丝绳套管、电磁阀、手柄开关、电磁换向阀、轴承、篷布翻转螺栓	/	/	/	6

**特别说明：**
**1、动力电池质保特别说明**

(1) 考虑到电池库存、生产、车辆存放需要一定周转期，陕汽新能源车辆动力电池起保日期在电池包生产日期顺延 6 个月开始计算。陕汽车辆正常应在电池生产后 6 个月内完成生产、存放及销售，否则如导致不能满足现有质保政策的，按下述几种情况进行执行：

- ①如经销商自车辆入库 3 个月内完成开票的，因陕汽电池库存时间过长导致电池实际质保期低于陕汽承诺的质保期，由陕汽按电池库存超期时间承担相应责任；
- ②车辆入库前电池存放时间未达 3 个月，但因经销商销售问题导致车辆交付时，电池实际质保期低于陕汽承诺的质保期的，由经销商自行承担相应责任。
- ③厂家主动预排或试制车，车辆交付经销商时电池实际质保期低于陕汽承诺的质保期的，按具体情况一事一议。

(2) 24 年服务政策执行前生产的车辆（装配库存电池），如电池本身质保期低于陕汽生产年度承诺的质保期，销售时采取“一单一议”的原则。

(3) 如开票后因客户自身运营原因，导致久置超过 3 个月以上而未保养的，不予三包。

2、高压配电系统中的熔断器和接触器、熔断丝、各类滤芯、油料、润滑脂、冷却液、电瓶液不在保修范围内；

3、德创（质子汽车）的车辆，其自采件由德创自行服务，由陕重汽代采的零部件按照陕重汽保修政策执行；

4、签署托管服务协议的车辆，按照托管服务协议中规定的政策执行。

## 附件六：潍柴氢燃料电池专用件保修期

所属系统	类别	总成及零部件	载货	牵引	专用	自卸
氢燃料电池 专用件	基础件	氢气瓶	15 年			
	重要件	燃料电池散热器、燃料电池DCDC、燃料电池电堆总成、电堆箱体后侧板、电堆箱体前侧板、电堆箱体底板、电堆箱体左侧板、BOR箱体左侧板、上盖板、BOP箱体前侧板、BOP箱体底板、右侧板、围板、电堆出水管、电堆进水、燃料电池箱体、电动空气压缩机、电机控制器、氢气循环泵控制器、氢气循环泵、高压控制板、中冷器、增混器、低压控制板、电动水泵、燃料电池控制器、泄放电阴、功率电阴、共轨执行总成、汇流排、调压电磁阀、支架、外壳、电堆分配歧管、PTC加热器、气水分离器、汇流排、箱体通风口防护罩、风扇防护罩、电动风扇、水管接头、管接头、接头、铜排、调压电磁阀、吊环、电控单元	60 个月/20 万公里			
	重要件	氢瓶系统中的管阀件、控制器、传感器等	36 个月/20 万公里			
	重要件	冷却液连接胶管、气路连接胶管、氢气管、空气排气管、空气连接管、软管、温度传感器、压力传感器、氢气浓度传感器、高压接触器、质量流量计、开关电磁阀、由控阀、烟雯报整器、电动三通球阀、电流电压监测模块、加热片、截止阀、旁通阀、高压线束、功率电阻供申线束、低压线束、FCU线束、PDB至BOP箱体线束	24 个月/8 万公里			
	一般件	颗粒过滤器、离子过滤器、空气滤清器芯、通风滤芯、燃料电池专用冷却液	6 个月/1 万公里			

## 二. 陕重汽汽车产品保养与维护规定

### 1. 强制保养与定期保养

为消除车辆运行初期磨损下来的颗粒、毛刺等有害杂质和初期运行引起的各种联接件的松动，消除故障隐患，提高车辆使用可靠性，使车辆处于最佳工作状态，延长产品使用寿命，维护客户的经济利益和陕重汽的产品声誉。新车走合期间，在限定的行驶里程内，要求客户到陕重汽设在各地的特约服务站按规定项目进行维护保养的措施称为“强制保养”。

强制保养属于保修服务的一种。强保工时费和油料等材料费由陕重汽承担。定期保养的主要内容是检查、维护、消除故障隐患，减少车辆故障。客户如果不按规定对车辆进行保养，由此造成的车辆故障陕重汽将不予保修。

### 2. 安全检查

陕重汽国内符合保修服务条件的车辆：车辆在两次保养中间里程点上下1000公里区间对车辆进行安全检查(特殊、超负荷运行工况安全检查里程缩短)。服务站按照《安全检查检修项目》对用户车辆进行安全检查。

项目	安全检查检修项目	服务站维护作业不到位造成下列故障由服务站承担责任	载货	牵引	自卸	专用
发动机	1. 检查发动机机油加注量是否标准。 2. 检查发动机各部位联接螺栓及各联接管路管夹及连接件是否有松动情况。 3. 检查电器插接件是否有松动、损坏。 4. 检查涨紧轮、导轮和风扇轴承有否卡滞，如有卡滞应以排除。 5. 检查皮带的涨紧度和使用情况，检查和调整皮带在同一平面。 6. 检查空滤及发动机进气系统连接管路有无干涉破损和密封不严。 7. 检查发动机冷却系统有无渗漏，管路有无打折和异常磨损。 8. 检查燃油系统有无渗漏，管路固定可靠，打折和干涉磨损情况。 9. 发动机风扇与护风圈间隙的检查调整。 10. 检查发动机支撑有无损坏及固定螺栓有无松动情况。 11. 检查发动机各传感器链接是否牢固，如电磁离合器风扇、水温传感器、机油压力传感器。	因油量不符合标准而造成的故障 500 公里内由于螺栓松动而造成的后果  500 公里由于发动机支撑损坏及螺栓松动损坏造成的风扇叶及护风圈、散热器损坏  500 公里内由于电路接触不良而造成的线路烧损。	●	●	●	●
离合器	1. 检查、调整离合器踏板自由行程，确保分离轴承无间隙；确保推杆与活塞之间 0.5-1mm 间隙。 2. 检查离合器分离是否彻底，结合是否平稳且不打滑。 3. 检查离合器液压油（制动液），分泵行程。 4. 检查离合器储液杯液面是否在标准值，管路有无渗漏现象。 5. 离合器分泵压缩空气进气管有无打折磨损现象。	500 公里内离合器打滑、分离不彻底及后果。	●	●	●	●
变速器	1. 检查变速器齿轮油加注量是否正常、通气孔是否畅通。 2. 检查变速器操纵机构是否正常，档位是否齐全。 3. 变速器固定支撑有无松动，减震胶块有无变形破损现象。 4. 检查空挡倒档开关及连接线束固定是否牢靠。	500 公里内因缺齿轮油而造成的变速箱烧损。	●	●	●	●

项目	安全检查检修项目	服务站维护作业不到位造成下列故障由服务站承担责任	载货	牵引	自卸	专用
变速器	5. 检查变速箱气管路有无漏气打折现象。 6. 高低档转换灵活, 无发卡和转换滞后现象。 7. 检查换挡操纵机构连接的所有螺栓是否有松动情况。 8. 检查高低档转换气管路是否在换挡杆上固定牢靠, 避免与增压器距离过近。	500 公里以内的换挡发卡。  500 公里内螺栓松动、脱落及后果。 500 公里内油封漏油。 500 公里内气管被排气管烘烤造成的后果。	●	●	●	●
驱动桥	1. 各油堵有无渗漏, 主减速与轮边减速器齿轮油加注量是否符合标准; 2. 驱动桥通气管是否顺畅, 有无打折现象; 3. 制动摇臂及凸轮轴工作是否正常, 有无回位卡滞现象; 4. 制动蹄间隙检查孔 (制动鼓防尘罩) 是否缺堵盖; 5. 检查调整制动蹄与制动鼓间隙; 6. 轮胎固定螺母有无松动; 7. 检查驱动桥总成有无漏油、异响现象; 8. 检查转动轮毂有无异响, 确保轮毂轴承运转无卡滞、异响现象; 9. 检查车桥外部各构件连接螺栓是否松动, 并加以紧固。	500 公里内齿轮、轴承早期磨损、油堵而造成的后果。 500 公里内油封漏油由于通气管不通 500 公里内制动摇臂及凸轮轴不回位而造成的后果	●	●	●	●
转向轴	1. 检查转向定位螺栓有无变形松动。 2. 左右转向轮在打死后有干涉现象。 3. 轮胎固定螺母有无松动。 4. 转向拉杆固定夹有无松动。 5. 双转向轴转向摇臂固定螺母及开口销是否牢靠, 螺母有无随动现象。 6. 转向系统润滑是否到位。 7. 检查轮胎胎面有无异常磨损。 8. 检查转向轴轮边是否有漏油、异响现象。 9. 检查转动轮毂有无异响, 确保轮毂轴承运转无卡滞、异响现象。	500 公里内造成的部件磨损、轴承烧损、轮胎异常磨损。	●	●	●	●
传动轴	1. 检查传动轴十字轴伸缩轴润滑是否到位, 有无松旷及早期磨损现象。 2. 检查传动轴连接是否坚固, 螺栓有无变形。 3. 检查传动轴中间吊架固定有无松动, 歪斜。 轴承润滑是否到位, 轴承有无松旷现象。	500 公里内螺栓松动造成的部件损坏。传动轴、十字轴各衬套早期磨损。	●	●	●	●
转向系统	1. 转向油的检查, 油量是否达到标准, 有无乳化及过脏现象。 2. 转向液压油路有无渗漏现象。 3. 转向液压系统油管有无干涉打折现象, 固定是否牢靠。 4. 转向机摇臂及横直拉杆连接牢靠, 拉杆轴销润滑是否到位, 有松动及早磨现象。	500 公里内由于缺油或油质差而造成的故障。  500 公里内的球头早期磨损	●	●	●	●

项目	安全检查检修项目	服务站维护作业不到位造成下列故障由服务站承担责任	载货	牵引	自卸	专用
制动系统	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 检查行车、驻车气密性。</li> <li>2. 制动管路有无干涉打折现象。</li> <li>3. 制动灯开关调整是否符合标准。</li> <li>4. 检查全车制动气室与制动摇臂，保证其工作正常。</li> <li>5. 检查驻车制动系统工作正常，工作时无滞后现象。</li> <li>6. 检查排气制动系统（包括各排气管），管路无打折漏气现象，工作时无异响密封不严及发卡现象，挠行软管有无损坏。</li> <li>7. 检查、调整前、中、后桥制动蹄片间隙。</li> <li>8. 检查全车制动气压是否达到规定值。</li> <li>9. 贮气筒放水。</li> <li>10. 制动鼓、制动盘有无裂纹；</li> <li>11. 检查摩擦片、摩擦块磨损情况。</li> </ol>	500 公里内制动失常而造成的后果。	●	●	●	●
底盘	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 整车气管路及线束固定是否牢靠、捆扎合理，消除干涉部位避免磨损且远离热源。</li> <li>2. 对骑马螺栓及推力杆固定螺栓进行公斤力复紧。</li> <li>3. 检查各部位漏油漏气情况</li> <li>4. 检查板簧及支撑、座有无裂纹。</li> <li>5. 紧固板簧中心螺母、紧固 U 型螺栓。</li> <li>6. 检查平衡轴有无漏油现象。</li> <li>7. 备胎固定牢靠。</li> <li>8. 紧固车轮螺母</li> <li>9. 润滑全车钢板弹簧销及衬套；</li> <li>10. 润滑变速器换档机构；</li> <li>11. 平衡轴钢板弹簧与滑板接合部分润滑情况的检查。</li> <li>12. 检查燃油箱支架及紧固带螺栓是否松动，燃油箱防护垫是否有移位等情况，检查燃油箱有无漏油现象。</li> </ol>	500 公里内造成的螺栓松动、断裂、板簧错位。  500 公里以内板簧支撑、座断裂，U 型螺栓松动、脱落、断裂，板簧错位及后果。  500 公里以内钢板销由于润滑造成的早期磨损。  500 公里以内燃油箱因防护垫移位或损坏造成油箱磨损漏油。	●	●	●	●
电器系统	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 系统检查全车灯光。</li> <li>2. 室内仪表及夜显照明工作正常。</li> <li>3. 各电器控制单元翘板开关工作正常可靠。</li> <li>4. 检查蓄电池电源线、搭铁线紧固情况。</li> <li>5. 空调、暖风、ABS、电摇、雨刮等电器功能可靠。</li> <li>6. 检查各部线束是否有刮磨现象；</li> <li>7. 检查各线束、电器插接件连接是否正常；</li> <li>8. 检查蓄电池电压是否正常，电解液加注是否标准。</li> </ol>	500 公里以内搭铁不良、接线柱烧损及后果。  500 公里以内线束摩擦短路烧损问题。  500 公里以内插接件接触不良脱落及后果。	●	●	●	●



项目	安全检查检修项目	服务站维护作业不到位造成下列故障由服务站承担责任	载货	牵引	自卸	专用
驾驶室	1. 翻转机构工作正常, 管路走向顺畅, 无漏油现象。 2. 驾驶室底部及两侧与发动机及其它部件干涉现象。 3. 左右车门锁内外工作是否可靠。 4. 检查前面罩与面罩内部件是否有干涉磨损现象。 5. 转向盘喇叭触点接触是否良好, 底座牢靠, 无随动。 6. 换挡杆与驾驶室密封紧密。消除密封不严。 7. 左右摇窗机工作正常, 无沉重发卡现象。 8. 驾驶室举升液压手动油泵液压油加注量是否标准, 有无漏油情况。	500 公里以内螺栓松动、脱落及损失。 500 公里以内因驾驶室两则与发动机干涉而磨损的损失。	●	●	●	●
整车	1. 以上各项工作完成后, 保持车辆洁净; 2. 检测、试验合格后交付给用户验收。	因车辆脏引发的后果。	●	●	●	●
自卸车举升系	1. 举升油路有无漏油、油管有无干涉现象。 2. 上装电路、气路连接是否符合标准。 3. 举升泵、缸工作是否正常。 4. 紧固副车架 U 型螺栓, 连接螺栓, 缸、泵、阀固定螺栓。 5. 各润滑点进行润滑如传动轴、十字轴。	500 公里以内因漏油造成的后果。 500 公里以内螺栓松动造成问题。 500 公里以内传动轴、十字轴、各衬套的早期磨损。	-	-	●	-
牵引车	1. 摆动是否正常, 操作杆操作是否顺畅, 锁钩是否已涂抹润滑脂, 运作是否正常。 2. 鞍座安装板及鞍座紧固状态。	500 公里以内螺栓松动造成问题	-	●	-	-
专用车	1. 检查取力器结合面是否有渗漏现象。 2. 检查上装各机构润滑情况。 3. 上装与底盘连接处, 固定螺栓紧固状态是否可靠。	500 公里以内螺栓松动造成问题	-	-	-	●
天然气	1. CNG、LNG 气瓶固定装置检查与紧固, 气瓶有无变形、损伤。 2. 检查燃气开关、管接头、管路、仪表有无泄漏。 3. 检查燃气热交换器、增压器水管有无泄漏、堵塞。 4. 检查燃气压力是否符合要求。	由于未检查或修复造成的后果	○	○	○	○
1. 表中“●”代表车型对应的项目为必做检查项; “○”代表车型装配对应零部件、总成时该项为必做检查项; “-”代表车型未装配对应零部件、总成, 此项不必做检查; 2. 服务站对车辆安全检查过程中若发现车辆存在发生故障隐患, 可按照保修期内车辆对车辆进行保修服务, 排除故障隐患。						

## 新能源电动车安全检查项目

新能源电动车在两次保养中间里程点上下 1000 公里区间对车辆进行安全检查（特殊、超负荷运行工况，安全检查里程缩短）。服务站按照《安全检查项目》对用户车辆进行安全检查，检查费用由用户承担。

项目	安全检查检修项目	载货	牵引	专用	自卸
整车系统	1、全车低压系统检测，要求各系统程序版本是最新版本（VCU、PDU、MCU、数据采集终端）；（使用专用工具） 2、VDI 读取数据，无故障码信息，如有历史故障给予消除并不再复现。	●	●	●	●
动力电池系统	1、检测动力电池单体压差，要求在 0.3V 范围内；（使用专用工具） 2、检查动力电池 BMS 版本，要求为最新版本；（使用专用工具） 3、检查动力电池绝缘阻值，要求大于 500 兆欧； 4、检查动力电池外观，要求无磕碰、无破损； 5、检查动力电池高、低压插接件，要求高压插接件完全连接到位、低压插接件无锈蚀、进水、损坏。	●	●	●	●
低压电器	1、检测低压蓄电池性能，用专用测试仪测试低压蓄电池内阻是否正常； 2、检查 DC-DC 工作状态，测量 DC 输出电压不低于 27.5V； 3、低压蓄电池极桩，要求正、负极桩头无腐蚀及禁锢； 4、检查灯光及喇叭是否工作正常； 5、检测车辆静态放电电流，要求车辆关闭锁车 15 分钟后静态放电电流不大于 30mA。（使用专用工具）	●	●	●	●
多合一	1、检查多合一外观有无磕碰是否破损，完整度良好； 2、测量四合一壳体是否带电； 3、检查各插接口链接是否正常； 4、水冷系统是否漏液	●	●	●	●
空调系统	1、检查鼓风机工作状态是否正常； 2、检查冷暖切换模式和出风模式，确认模式电机正常，无异响； 3、检查 PTC 制热工作是否正常；（使用专用工具） 4、检查压缩机工作状态是否正常、有无异响、制冷效果是否正常； 5、检查空调控制器，确保程序为最新版本； 6、检查冷凝器有误差泄露、磕碰变形，固定是否牢固； 7、检查空调管路，确保高、低压管路接口无泄漏，管路无变形、安装无干涉、破损和泄漏。	●	●	●	●
高压线束	检查高压线束和插接件及保护层，确保无磨损、破裂，高压线束。	●	●	●	●
驱动电机系统	1、检查电机控制器，确保软件是最新版本、电机控制器低压插件无锈蚀，插件端子接触充实； 2、驱动电机状态确认，确保驱动电机插件无锈蚀、连接紧固、无漏水。	●	●	●	●
快充系统	检查车辆是否正常快充，确保快充线束、搭铁线、低压连接线束连接正常，无破损、歪针、退针现象。	●	●	●	●
变速器	1、检查变速器齿轮油加注量是否正常、通气孔是否畅通； 2、检查变速器操纵机构是否正常； 3、变速箱固定支撑有无松动，减震胶块有无变形破损现象； 4、检查变速箱气管路有无漏气打折现象。	●	●	●	●



项目	安全检查检修项目	载货	牵引	专用	自卸
驱动桥	1、各油堵有无渗漏，主减速与轮边减速器齿轮油加注量是否符合标准； 2、驱动桥通气管是否顺畅，有无打折现象； 3、制动摇臂及凸轮轴工作是否正常，有无回位卡滞现象； 4、制动蹄间隙检查孔（制动鼓防尘罩）是否缺堵盖； 5、检查调整制动蹄与制动鼓间隙； 6、轮胎固定螺母有无松动； 7、检查驱动桥总成有无漏油、异响现象； 8、检查转动轮毂有无异响，确保轮毂轴承运转无卡滞、异响现象； 9、检查车桥外部各构件连接螺栓是否松动，并加以紧固。	●	●	●	●
转向轴	1、检查转向定位螺栓有无变形松动； 2、左右转向轮在打死后有干涉现象； 3、轮胎固定螺母有无松动； 4、转向拉杆固定夹有无松动； 5、双转向轴转向摇臂固定螺母及开口销是否牢靠，螺母有无随动现象； 6、转向系统润滑是否到位； 7、检查轮胎胎面有无异常磨损； 8、检查转向轴轮边是否有漏油、异响现象； 9、检查转动轮毂有无异响，确保轮毂轴承运转无卡滞、异响现象。	●	●	●	●
传动轴	1、检查传动轴、十字轴、伸缩轴润滑是否到位，有无松旷及早期磨损现象； 2、检查传动轴连接是否坚固，螺栓有无变形； 3、检查传动轴中间吊架固定有无松动，歪斜。轴承润滑是否到位，轴承有无松旷现象。	●	●	●	●
转向系统	1、转向油的检查，油量是否达到标准，有无乳化及过脏现象； 2、转向液压油路有无渗漏现象； 3、转向液压系统油管有无干涉打折现象，固定是否牢靠； 4、转向机摇臂及横直拉杆连接牢靠，拉杆轴销润滑是否到位，有松动及早磨损现象。	●	●	●	●
制动系统	1、检查行车、驻车气密性； 2、制动管路有无干涉打折现象； 3、制动灯开关调整是否符合标准； 4、检查全车制动气室与制动摇臂，保证其工作正常； 5、检查驻车制动系统工作正常，工作时无滞后现象； 6、检查排气制动系统（包括各排气管），管路无打折漏气现象，工作时无异响密封不严及发卡现象，挠行软管有无损坏； 7、检查、调整前、中、后桥制动蹄片间隙； 8、检查全车制动气压是否达到规定值； 9、贮气筒放水； 10、制动鼓、制动盘有无裂纹； 11、检查摩擦片、摩擦块磨损情况。	●	●	●	●
底盘	1、整车气管路及线束固定是否牢靠、捆扎合理，消除干涉部位避免磨损且远离热源； 2、对骑马螺栓及推力杆固定螺栓进行公斤力复紧； 3、检查各部位漏油漏气情况； 4、检查板簧及支撑、座有无裂纹； 5、紧固板簧中心螺母、紧固 U 型螺栓； 6、检查平衡轴有无漏油现象； 7、备胎固定牢靠； 8、紧固车轮螺母； 9、润滑全车钢板弹簧销及衬套； 10、润滑变速器换档机构； 11、平衡轴钢板弹簧与滑板接合部分润滑情况的检查。	●	●	●	●

项目	安全检查检修项目	载货	牵引	专用	自卸
电器系统	1、系统检查全车灯光； 2、室内仪表及夜显照明工作正常； 3、各电器控制单元翘板开关工作正常可靠； 4、检查蓄电池电源线、搭铁线紧固情况； 5、ABS、电摇、雨刮等电器功能可靠； 6、检查各部线束是否有刮磨现象； 7、检查各线束、电器插接件连接是否正常； 8、检查蓄电池电压是否正常，电解液加注是否标准。 9. 动力电池 SOC 电量是否充足，高压上电是否正常，无绝缘、电池、档位等故障信息。	●	●	●	●
驾驶室	1、翻转机构工作正常，管路走向顺畅，无漏油现象。 2、驾驶室底部及两侧与其它部件干涉现象。 3、左右车门锁内外工作是否可靠。 4、检查前面罩与面罩内部件是否有干涉磨损现象。 5、转向盘喇叭触点接触是否良好，底座牢靠，无随动。 6、换挡杆与驾驶室密封紧密。消除密封不严。 7、左右摇窗机工作正常，无沉重发卡现象。 8、驾驶室举升液压手动油泵液压油加注量是否标准，有无漏油情况。	●	●	●	●
自卸车举升系	1、举升油路有无漏油、油管有无干涉现象。 2、上装电路、气路连接是否符合标准。 3、举升泵、缸工作是否正常。 4、紧固副车架 U 型螺栓，连接螺栓，缸、泵、阀固定螺栓。 5、各润滑点进行润滑如传动轴。十字轴。	-	-	-	●
牵引车	1、摆动是否正常，操作杆操作是否顺畅，锁钩是否已涂抹润滑脂，运作是否正常； 2、鞍座安装板及鞍座紧固状态。	-	●	-	-
专用车	1、检查取力器结合面是否有渗漏现象 2、检查上装各机构润滑情况 3、上装与底盘连接处，固定螺栓紧固状态是否可靠	-	-	●	-
整车	1、以上各项工作完成后，保持车辆洁净； 2、检测、试验合格后交付给用户验收。	●	●	●	●

### 3.强制保养与定期保养记录

车辆进行强制保养或定期保养后，服务商应在陕重汽 DMS 系统中填写用户的保养记录，并以此作为车辆享有保修服务的依据之一。

### 4.强制保养与定期保养里程规定与费用标准

#### (1) 强制保养

**强制保养：**车辆行驶里程在 4000~6000 公里之间或自购车之日起 3 个月内（以先到为准），必须到陕汽重卡特约服务站对车辆进行强制保养。2024 年新购车用户享受强制保养免费的优惠政策。

#### (2) 定期保养

**①发动机定期保养:**

燃料类型	车型分类	型号	定期保养周期
柴油	载货车 牵引车	WP13H、WP14H、WP15H、WP15HS、X12（大油底壳，零件号：5560116X）	12万公里/12个月
		M15、M13、M12	10万公里/12个月
		WP6H、WP7H、WP7、WP8、WP9H、WP10H、WP10.5H、WP11S、WP12、WP12H、WP13、ISZ13、ISM11、X12（小油底壳，零件号：3697204X）、L9、M10、M8.5、D6.7、B6.2、D4.5	6万公里/12个月
		S04、K05、S06	4万公里/12个月
		国五：WP6、WP7	3万公里/12个月
		WP4	2万公里/12个月
		WP13H、WP14H、WP15H、WP15HS、X12（大油底壳，零件号：5560116X）	6万公里/12个月
	专用车	WP6、WP6H、WP7H、WP7、WP8、WP9H、WP10H、WP10.5H、WP11S、WP12、WP12H、WP13、ISM11、X12（小油底壳，零件号：3697204X）、L9、M10、M8.5、D6.7、B6.2、D4.5	3万公里/12个月
		S04、K05、S06、WP4	2万公里/12个月
		WP13H、WP14H、WP15H、WP15HS	1000小时/12个月
	泵车、修井车、随车吊等驻车作业车辆	其余型号	500小时/12个月
		自卸车	L9、M10、M8.5、D6.7、B6.2、D4.5
	S04、K05、S06		2万公里/12个月
	WP6、WP6H、WP7H、WP7、WP8、WP9H、WP10H、WP10.5H、WP11S、WP12、WP12H、WP13、ISM11		1.5万公里/12个月
WP4	1万公里/12个月		
天然气	载货车 牵引车	康明斯 15N	10万公里/12个月
		潍柴大油底壳	6万公里/12个月
		潍柴小油底壳	3万公里/12个月
	专用车	所有型号	3万公里/12个月
	泵车、修井车、随车吊等驻车作业车辆	所有型号	500小时/12个月
	自卸车	所有型号	1.5万公里/12个月

**注：车辆超负荷运行或含尘量高的非公路工况，或使用不合格燃料，定期保养周期减半执行。**

**②变速箱定期保养:**

类别	车型分类	型号	定期保养周期	
燃油、天然气	载货车、牵引车	MT	12万公里/12个月	
	专用车		6万公里/12个月	
	泵车、修井车、随车吊等驻车作业车辆		1000小时/12个月	
	自卸车		3万公里/12个月	
	赢动：载货车、牵引车	AMT	60万公里/60个月	
	伊顿：载货车、牵引车		30万公里/48个月	
	法士特：载货车、牵引车		30万公里/36个月	
	ZF：载货车、牵引车		24万公里/24个月	
	专用车		12万公里/24个月	
	泵车、修井车、随车吊等驻车作业车辆		2000小时/24个月	
	自卸车		6万公里/24个月	
新能源	伊顿	---	高速公路工况	
			非公路工况	
	法士特		载货车、牵引车	50万公里/60个月
			专用车	18万公里/24个月
			自卸车	12万公里/12个月
			自卸车	6万公里/12个月
特百佳	公路车（牵引车、城市渣土车、城市搅拌车）	3万公里/12个月		
			6万公里/6个月	

绿控	自卸车、专用车	2万公里/6个月
	公路车（码头牵引车、城市渣土车）	5万公里/24个月
	环卫车	3万公里/12个月
注：车辆超负荷运行或含尘量高的非公路工况，定期保养周期减半执行。		

### ③缓速器

车型分类	型号	定期保养周期
载货车、牵引车	ZF TraXon 集成式 AMT 缓速器	24万公里/24个月
专用车		12万公里/24个月
泵车、修井车、随车吊等驻车作业车辆		2000小时/24个月
自卸车		6万公里/24个月
载货车、牵引车	其它	12万公里/12个月
专用车、自卸车		6万公里/12个月
泵车、修井车、随车吊等驻车作业车辆		1000小时/12个月
注：车辆超负荷运行或含尘量高的非公路工况，定期保养周期减半执行。		

### ④车桥定期保养：

车型分类	定期保养周期
X6000 载货车、牵引车	30万公里/24个月
载货车、牵引车	12万公里/12个月
专用车	6万公里/12个月
泵车、修井车、随车吊等驻车作业车辆	1000小时/12个月
自卸车	3万公里/12个月
注：车辆超负荷运行或含尘量高的非公路工况，定期保养周期减半执行。	

## 5.强、定保作业管理规定

5.1 陕汽重卡售后新车强/定保作业属于陕重汽规定的强/定保作业内容，用户应按规定要求实施。

5.2 用户如果不按规定要求对新车进行强/定保作业，由此造成的车辆故障陕重汽将不予保修。

5.3 服务商对强/定保作业质量负责，由于强/定保作业质量不合格引发的车辆后续全部相关故障责任均由责任服务商承担。

## 6. 强制保养与定期保养基本项目

### 6.1 强制保养作业

项目	强制保养作业内容	处理措施	费用承担
强制保养前检查	检查《保修卡》、购车发票(或发票复印件)	检查	---
	检查保修期起算日期, 行驶里程是否在规定范围内	检查	---
发动机	油水分离器放水	检查	---
	更换机油滤清器滤芯(康明斯发动机无需更换)	更换	---
	更换发动机机油(康明斯发动机无需更换)	更换	---
	以下型号潍柴柴油发动机更换水寒宝滤芯: 国VI: 专用车、自卸车: WP8	更换	---
	清洁空气滤清器滤芯	吹净	---
	检查调整发动机怠速	调整	---
	紧固发动机各部位联接螺栓及各联接管路管夹及连接件	紧固	---
	水泵润滑脂嘴注润滑脂(黄油)	加注	服务站
	检查电器插接件是否松动、损坏	检查	---
	检查各种仪表及指示灯是否正常	检查	---
	发动机寒区版电加热功能是否正常	检查	---
	清洗天然气管路上精滤清器滤芯	清洗、吹净	服务站
	检查气缸盖扭紧力矩	检查	---
	检查涨紧轮、导轮和风扇轴承是否卡滞, 如有卡滞应排除	调整	---
	检查皮带的涨紧度和使用情况, 检查和调整皮带在同一平面上	检查、调整	---
	检查排气歧管和总管有否泄漏和损坏	检查、调整	---
	检查机油压力和水温是否正常	检查	---
	国IV标准以上的发动机需检查后处理系统, 补充添加车用尿素	检查、添加	用户
	起动发动机, 在怠速时检查外部螺栓是否松动; 检查“三漏”; 检查机油压力是否正常	检查	---
离合器	检查、调整离合器踏板自由行程, 确保分离轴承间隙; 确保推杆与活塞之间0.5-1mm间隙	检查调整	---
	检查离合器分离是否彻底, 结合是否平稳且不打滑	检查	服务站
	检查离合器液压油(制动液), 分泵行程	检查	---
变速器	润滑分离轴承	润滑	服务站
	润滑离合器拨叉轴	润滑	服务站
	清洗空气滤清器滤芯(富勒变速器)	清洗	---
	紧固变速器固定螺栓	检查、紧固	---
	检查和清洗变速器通气孔	检查、疏通	---
	检查变速器操纵机构是否正常	检查	---
缓速器	检查缓速器是否正常	检查	---
驱动桥	检查车桥外部各构件连接螺栓是否松动, 并加以紧固	检查紧固	---
前桥	润滑转向主销	润滑	服务站
	检查和调整前轴前束, 复紧卡箍螺栓、球头螺母	检查调整	---
	将前轴支离地面, 前后方向转动轮毂有无异常, 如出现异响、卡滞等及时进行维修	检查	---
	检查车桥外部各构件连接螺栓是否松动, 并加以紧固	检查紧固	---
	检查、调整前桥的同步工况(双前桥)	检查调整	---
传动轴	润滑传动轴十字轴伸缩套及传动轴吊架轴承	润滑	服务站
	检查、紧固传动联接螺栓	检查、紧固	---
转向系统	更换转向油罐滤芯、更换转向液压油	更换	---
	紧固各部位固定螺栓及卡箍	紧固	---
	润滑球头、摇臂轴承	润滑	服务站



项目	强制保养作业内容	处理措施	费用承担	
制动系统	检查全车制动气压是否达到规定值	检查	---	
	贮气筒放水	拉圆环	---	
	检查行车、驻车气密性	检查	---	
	凸轮轴、调整臂、气室推杆回位情况	检查	---	
	调整臂、凸轮轴支座、制动底板润滑脂嘴处加注润滑脂	润滑	服务站	
底盘	润滑全车钢板弹簧销及衬套	润滑	服务站	
	润滑变速器换挡机构	润滑	服务站	
	润滑平衡轴钢板弹簧与滑板接合部分	润滑	服务站	
	紧固前、后骑马螺栓，紧固中、后桥推力杆螺栓	紧固	---	
	紧固车轮螺母	紧固	---	
	检查各部位漏油漏气情况	检查	---	
电器及电控系统	观察仪表，确保自检正常且无故障码、指示灯无异常	检查	---	
	连接 VDI 诊断仪，查询现行及历史故障，清除故障码及现行故障	检查	---	
	检查各部线束是否有蹭刮磨损现象	检查	---	
	检查各线束、电器插接件连接是否正常	检查	---	
	检查蓄电池电源线、搭铁线紧固情况	检查、紧固		
	检查各灯光工作是否正常：包括小灯，远近光灯，前后雾灯，左右转向灯，危险报警指示灯，制动灯，倒车灯及蜂鸣器，示廓灯，标志灯，踏步灯，室内灯，后照灯，车速灯等	检查	---	
	检查熔断丝规格及容量大小	检查	---	
	检查仪表中指示灯工作是否正常	检查	---	
	检查雨刮系统是否工作正常	检查	---	
	发动机电控系统自检	自检	---	
	检查或更换内外循环过滤网，补加制冷剂	检查、加注	---	
	检查暖风（包括独立热源）、空调是否正常工作	检查	---	
	检查信息娱乐系统/收放机工作是否正常	检查	---	
驾驶室	紧固翻转机构螺栓	紧固	---	
	检查驾驶室翻转锁紧机构是否工作正常	检查	---	
	检查车门操纵机构是否正常	检查	---	
自卸车举升系统	紧固液压缸、泵、阀各管路接头，排除渗漏	紧固	---	
	紧固付车架“U”形螺栓，连接螺栓，缸、泵、阀固定螺栓	紧固	---	
	润滑相关机构、在加注点加注润滑脂	润滑	服务站	
整车	以上各项工作完成后，保持车辆洁净	清洗	服务站	
	检测、试验合格后交付给用户验收		---	
新能源电动车专项	电动空压机	清理空气滤清器滤芯：保持清洁、无堵塞	清理	---
		清理消声器滤芯：保持清洁、无堵塞	清理	---
		清理呼吸管、防止呼吸管口堵塞	清理	---
		检查风扇、正常运转运行正常	检查	---
	动力电池箱体（换电车型只检查外观）	电池系统的高低电压线束及连接器有无擦伤、破损、松动	检查	---
		电池箱或高压箱是否存在污泥、裂缝、变形、异味、鼓胀	检查	---
		电池箱的气压平衡阀或防爆阀外形有无损坏	检查	---
	动力电池固定装置	电池框架与车架之间连接螺栓紧固情况	检查、紧固	---
		电池框架内部电池托架与支架连接螺栓紧固情况	检查、紧固	---
		电池护罩及其他部位螺栓紧固情况	检查、紧固	---
MSD 开关	检查MSD开关是否插接牢固、锁止是否安装到位，确保连接稳固	检查、调整	---	
PTC 暖风	检查制热、除霜等功能是否可正常开启	检查	---	

项目	强制保养作业内容	处理措施	费用承担	
新能源 电动车 专项	电机	检查 UVW 端子接线与屏蔽层接地情况	检查	---
		检查电机三相输入线和接线盒	检查	---
		检查电机表面灰尘情况	检查	---
		检查低压插件固定是否完好	检查	---
		检查电机输出轴端法兰盘紧固情况、输出轴油封密封性、是否存在异物缠绕	检查	---
		检查冷却水管接头情况	检查	---
		检查电机支架固定情况	检查	---
	电机 控制器	检查 U、V、W 端子接线与屏蔽层接地情况（外屏蔽）	检查	---
		检查电机三相输入线和接线盒	检查	---
		检查低压插件固定是否完好	检查	---
		检查电机控制器接地线	检查	---
		检查冷却水管接头情况	检查	---
	四合一	整机完整、无磕碰及损坏等迹象	检查	---
		整机高低压线束连接处干燥、无灰尘，无过热变色等迹象	检查	---
		排气阀周边无异物堆积及杂质	检查	---
		冷却水路无漏水	检查	---
	冷却系统	检查电机和电池冷却管路、接头无损坏、老化，连接牢固，紧固电机和电池冷却管路卡箍；（换电车型不做电池冷却管路检查）	检查、清理	---
		清理防虫网	检查、清理	---
	变速器	特百佳变速器和绿控变速器齿轮油	更换	---
		法士特变速器和伊顿变速器齿轮油	不更换	---
检查和清洗变速器通气孔		检查	---	
检查变速器固定螺栓、操纵机构是否正常		检查	---	
高压线束	检查高压线束波纹管是否龟裂、磨损	检查	---	
	检查高压线固定是否牢固	检查	---	
	清理高压线表面堆积的泥土、油渍等	检查	---	
	检查各高压插头插接是否牢固	检查	---	
	检查辅驱电机高压与低压线束衔接处有无打折、干涉、磨损	检查	---	
充电插座	检查充电座内部端子，清理端子表面堆积的泥土、铁屑、油渍	检查	---	
	检查充电座防护盖，保证防护盖关闭状态时，防护盖上的防水胶圈与充电座贴合牢固	检查	---	
	检查充电座内部防护胶圈，确保防护胶圈与充电座贴合牢固	检查	---	
	检查搭铁线连接，确保可靠	检查	---	

**特别说明：**

- 1、强制保养时前桥无需对轮毂轴承进行润滑保养；
- 2、纯电动车辆保养必须由陕汽新能源专属保障站严格遵守安全操作规程进行，必须穿戴好安全护具；在清洗车辆时，请避开高压元件，严禁用水直接冲洗高压元件；保养完成后将各系统恢复原状，并将工具收好，严禁遗落在高压元件内，以免引起系统短路；
- 3、与同车型柴油车相同部件的检查、保养，按柴油车强保规定执行；
- 4、其它应调整、检修的项目根据《产品使用说明书》中的规定进行；
- 5、由于陕重汽对所有车型都在不断进行改进，因产品升级改进导致的保养项目的变化，请以陕重汽下发到陕汽重卡 4S 店和特约服务站的通知为准；
- 6、服务站在对用户车辆进行保修服务过程所用的润滑脂以及辅料(如各种清洗剂、汽油、酒精、棉纱、密封胶等)费用已包含在工时费中,不再重复结算，且不得向用户收费；
- 7、强制保养过程中发现车辆存在私自改装行为，请服务站对改装状态进行检查，并拍照留档（强制保养系统报单上传照片）、提醒用户将有风险的改装状态恢复至出厂状态，否则，引起的故障及后果由用户承担。



## 6.2 定期保养基本项目

项目	定期保养工作内容	处理措施	备注
发动机	更换燃油精滤清器滤芯	更换	
	更换燃油粗滤器, 油水分离器放水	更换/放水	
	更换机油滤清器滤芯	更换	
	更换发动机机油	更换	
	清洁或更换空气滤清器滤芯	吹净	普通空滤: 更换; 油浴式空滤: 更换并加注机油; 直流式空滤: 国道4万公里/高速6万公里更换。
	根据燃气质量, 对天然气发动机高压燃气滤清器滤芯 (CNG) 进行清洗或更换, 低压燃气滤清器滤芯 (LNG) 吹净或更换	清洗/吹净或更换	
	冷却液滤清器滤芯 (康明斯发动机)	更换	
	检查和调整气门间隙和发动机制动器间隙	检查调整	
	检查各种仪表及指示灯是否正常	检查	
离合器	检查、调整离合器踏板自由行程, 确保分离轴承间隙 (确保推杆与活塞之间 0.5-1mm 间隙)	检查调整	制动液不清洁时必须按说明更换
	检查离合器储液杯的液面 (制动液), 分泵行程	检查	
变速器	按照变速器定期保养周期执行	更换	
	清洗空气滤清器滤芯 (富勒变速器)	清洗	
	检查和疏通变速器通气孔	检查疏通	
	检查变速器固定螺栓、操纵机构是否正常	检查	
缓速器	检查并更换缓速器油	更换	
制动系统	更换空气干燥器的干燥筒 (载货车、牵引车、专用车自强制保养之后每 6 万公里, 自卸车自强制保养之后每 3 万公里, 非公路宽体矿用自卸车自强制保养之后每 0.5 万公里)	更换	未按要求更换, 气路系统及干燥器不再享受三包
	调整臂、凸轮轴支座、制动底板润滑脂嘴处加注润滑脂	润滑	
	检查制动鼓、制动盘外表面磨损、开裂情况	检查调整	
	检测摩擦片、摩擦块磨损情况: 鼓式摩擦片台阶面不小于 8mm; 盘式摩擦块带副板厚度不小于 12mm	检查调整	
	调整蹄鼓制动间隙至 0.7-1.2mm 之间 (塞尺测量)	检查调整	
	检查凸轮轴、调整臂、气室推杆回位情况	检查调整	
	盘式制动器: 用螺丝刀抵在凸轮臂的球窝槽里, 用力顶到凸轮臂最大行程后, 观察自调机构调节六角头是否顺时针转动	检查调整	
	检查制动钳橡胶密封件是否丢失。滑销润滑是否充分, 卡钳是否滑动灵活	检查调整	
驱动桥	重复《日常维护》项目	检查	
	按照车桥定期保养规定执行, 轮边为轮毂单元轴承结构的, 轮毂单元免维护	更换	
	检查转动轮毂有无异响, 确保轮毂轴承运转无卡滞、异响现象	检查	
	目测桥壳、减壳、过桥箱、过桥箱盖、轴承座、支架等外观件是否开裂, 确保外观完整, 无漏油	检查	
	检查、疏通驱动桥通气孔	检查	
	检查集中润滑管路接口是否通畅, 确保润滑管路无堵塞	检查	
前桥	重复《日常维护》项目	检查	
	按照车桥定期保养规定执行, 保养轮毂轴承, 更换轮毂轴承润滑脂, 轴承润滑脂充分, 预紧力达到标准。	检查润滑	
	检查转动轮毂有无异响, 确保轮毂轴承运转无卡滞、异响现象	检查	
	润滑转向主销	润滑	

项目	定期保养工作内容	处理措施	备注	
传动轴	润滑传动轴十字轴伸缩套及传动轴吊架轴承	润滑		
	检查、紧固传动轴连接螺栓	检查紧固		
转向系统	更换转向油罐滤芯	更换	自卸车 3 万公里/ 年, 其他车型 6 万 公里/1 年	
	更换转向液压油	更换		
	检查并润滑转向拉杆球头	润滑		
电器及电控系统	观察仪表, 确保自检正常且无故障码、指示灯无异常;	检查	——	
	连接 VDI 诊断仪, 查询现行及历史故障, 清除故障码及现行故障。	检查	——	
	检查各部线束是否有刮磨现象	检查		
	检查各线束、电器插接件连接是否正常	检查		
	检查蓄电池电源线、搭铁线紧固情况	检查紧固		
	检查各灯光工作是否正常: 包括小灯, 远近关灯, 前后雾灯, 左右转向灯, 危险报警指示灯, 制动灯, 倒车灯及蜂鸣器, 示廓灯, 标志灯, 踏步灯, 室内灯, 后照灯, 车速灯等	检查		
	检查仪表中指示灯工作是否正常	检查		
	检查雨刮系统是否工作正常	检查		
	发动机电控系统自检	自检		
	检查或更换内外循环过滤网, 补加制冷剂(夏季)	检查加注		
	检查暖风、独立暖风、空调、驻车空调是否正常工作(冬季)	检查		
检查逆变电源及插座工作是否正常	检查			
后处理系统	取出尿素泵进液管接头内部滤网, 清理直至滤网无杂质, 若滤网破损, 则需更换进液管接头	检查清理或更换		
	更换尿素泵主滤芯(与发动机定期保养周期一致)	更换		
	尿素箱液位传感器滤网 20 万公里/2 年清洗 1 次	清洗		
	尿素箱加注口滤网 12 万公里/1 年至少要拆出来清洗 1 次	清洗		
	检查清洗尿素箱(12 万公里/1 年至少放空清洗 1 次)	检查清洗		
新能源车电动车专项	空压机	更换机油、机油滤芯、空气滤清器滤芯、消声器滤芯	更换	每半年或3万公里 (恶劣工况减半)
		清理整机表面、清理呼吸管: 整机表面无灰尘、泥泞堆积, 呼吸管通气通畅	检查清理	
		检查空压机与整车安装、支架的固定螺栓: 锁紧正常, 无松动	检查清理	
		检查减震垫、安全阀、风扇、低压线束和接插件: 减震热表面无裂痕、安全阀无开启、风扇正常运转、低压线束无破损, 接插件无松动	检查清理	
	电机和控制器	检查复紧 U、V、W 接线端子固定螺丝	检查	每半年
		清除控制器接线盒灰尘、接线端子氧化层	检查	
电机和控制器绝缘性能检测		检查		
新能源车电动车专项	电池箱体	检查动力电池系统高低压线束及连接器有无擦伤、破损、松动	检查	每 1 年(换电车型 只检查外观, 不做 拆卸处理)
		动力电池箱或高压箱是否存在污泥、裂缝、变形、异味、鼓胀	检查	
		动力电池箱的气压平衡阀或防爆阀外形有无损坏。	检查	
	电池固定装置	动力电池框架与车架之间连接螺栓是否松动	检查紧固	每半年或 3 万公里
		动力电池框架内部电池托架与支架连接螺栓是否松动	检查紧固	
		动力电池护罩及其他部位螺栓是否松动	检查紧固	
	高压线束	高压线束波纹管是否龟裂、磨损	检查	每半年或 3 万公里
		高压线固定是否牢固	检查	
		高压线表面堆积的泥土、油渍等	清理	
		各高压插头插接是否牢固	检查	
	充电座	充电座内部端子, 清理端子表面堆积的泥土、铁屑、油渍	检查	每 1 年
		充电座防护盖, 保证防护盖关闭状态时, 防护盖上的防水胶圈与充电座贴合牢固	检查	
充电座内部防护胶圈, 确保防护胶圈与充电座贴合牢固		检查		
检查搭铁线连接, 确保可靠。		检查		

项目	定期保养工作内容	处理措施	备注	
新能源车专项	电池 一、维护均衡： 1、调整SOC电量在25%~40%区间（若低于25%~40%则充电至25%~40%，若高于25%~40%则行车放电，或开启空调、PTC暖风等用电设备，放电至25%~40%）； 2、车辆停稳，档位切换至空挡，拉起手刹或电子手刹（EPB）； 3、关闭钥匙电源（钥匙拧至OFF档），关闭电源总开关（低压蓄电池开关至off档）； 4、开启电源总开关（低压蓄电池开关至on档），启动钥匙电源（钥匙拧至ON档），检查车上所有的用电设备，确保处于关闭状态； 5、保持车辆通电（钥匙保持ON挡）状态12~15小时。（此项作用为“电池均衡”，若无法一次满足静置均衡时间要求，可在1个月之内拆分为2~3次执行，确保累计静置时间符合要求）。 二、充电： 完成通电时长达标（“电池均衡”）后，进行一次满充电，然后放电SOC至40%~80%存放（如需继续存放）。具体流程为： 1、对充电设备外观检查及车辆充电口检查，使用符合国家标准充电桩，确保充电安全； 2、关闭整车钥匙电源； 3、等待 3-5 分钟； 4、插入充电枪（充电枪完全插入充电口并锁紧后方可开始充电作业，禁止充电过程中带载插拔充电枪）； 5、开启充电设备的电源，进行充电； 6、充电完成（100%充满电）后，先关闭充电桩电源，再拔下充电枪，再关闭好充电插座的舱盖与保护盖； 7、如果需要继续存放车辆，则先要运行车辆，或开启空调、PTC暖风等车内用电设备放电SOC至40%~80%再存放。	保养	每3个月（久放不用）/每1年（正常使用）	
	冷却系统	更换冷却液 检查膨胀水箱的液位是否正常（应保持在2/3以上液位），若不足需补液，再通电查看水路循环是否正常。 检查机组风道入口处是否堵塞，若发现异物需及时清理。	更换 检查 检查	每两年 每年夏季来临需对水冷机组做一次检查
	变速器	按照变速器定期保养周期执行；	换油	
		绿控 J4S-240 每 20 万公里更换滤清器滤芯	更换	
		检查和清洗变速器通气孔；	检查	
		检查变速器固定螺栓、操纵机构是否正常。	检查	
	特别说明： 1、纯电动车辆保养必须严格遵守安全操作规程进行，必须穿戴好安全护具；在清洗车辆时，请避开高压元件，严禁用水直接冲洗高压元件；保养完成后将各系统恢复原状，并将工具收好，严禁遗落在高压元件内，以免引起系统短路。 2、与同车型柴油车相同部件的检查、保养，按柴油车强保规定执行。 3、其它应调整、检修的项目根据《产品使用说明书》中的规定进行 4、车辆定期保养过程中发现车辆存在私自改装行为，请服务站对改装状态进行检查，并拍照留档（定期保养系统报单上传照片）、提醒用户将有风险的改装状态恢复至出厂状态，否则，引起的故障及后果由用户自行承担。			

### 6.3 天然气供气系统定期保养项目：

项目	保养周期	保养项目
日常维护 (用户进行)	每日进行	检查气瓶、电磁阀、压力调节器等部件安装支架的完好与紧固情况，紧固已松动的紧固件。
		检查气量，接通全车电源，打开点火开关（不起动发动机），检查气量显示器指示的气量。
		检查供气系统管路、接头组件等是否有泄露（可通过周围环境是否有燃气泄露异味进行判断）；对铰接式汽车，特别要重点检查铰接盘处的高压软管是否有擦伤痕迹，外表有无龟裂、老化等现象。如发现系统有泄露现象，驾驶员不应擅自解体，应及时通知专业维修厂家派员修理。
		检查点火系统和发电机是否有漏电、跳火现象，如有应及时修理，检查线束和各传感器接插件是否松动。
一级维护	5000~ 6000 公里	CNG 气瓶固定装置检查与紧固： CNG 气瓶固定装置有无变形、损伤；紧固固定装置。
		CNG 气瓶阀门检查： 1. 用漏气检测仪或检测液，检测多功能阀、充气阀是否有泄露，如有应及时处理。 2. 检查出气手动阀，应开关灵活，管接头应无泄露。 3. 检查充气阀及管接头与管路卡箍，应无松动、无泄露。
		系统各管路及接头检查： 1. 管体无损伤、龟裂现象；用检测仪或检测液检查无泄露。 2. 管接头及阀门连接牢固无松动、无泄露。
		减压器检查与紧固： 1. 用检测仪或检测液检查减压器本体及接头有无泄露。 2. 检查装置支架有无松动，并予以紧固。
		减压器循环水管及接头检查： 1. 检查温水管有无污垢堵塞，如有，应予清除。 2. 检查水管有无老化、龟裂、破损及泄露，必要时更换。 3. 检查管接头紧固情况，必要时予以紧固。
		电磁阀动作及安全检查： 1. 检查各电磁阀动作是否正常、灵敏、可靠，有无泄露，电源插接口是否稳固、接触良好。 2. 检查并紧固电磁阀支架。
		电源系统： 低压电路连接可靠，绝缘无损坏，接触良好，无短路、断路现象，保险盒的熔丝齐全、可靠，符合要求，无另搭接电线。
		清洁、检查火花塞，检查高压线。
二级维护	每 15000 公里	所有一级维护项目
		CNG 过滤器清洁： 1. 检查过滤器，清洁过滤器与滤芯。 2. 装复后的过滤器及接头作泄露检查。
		点火系统： 1. 点火线圈绝缘无破坏、无漏电跳火现象，支承紧固可靠。 2. 火花塞间隙符合要求；更换达 15000 公里使用里程的火花塞（在没有更换长寿命火花塞前）。
		清洗混合器： 保持混合器喉管各气孔畅通。





## 7. 汉德车桥日常维护项目

桥型	检查维护项目		达到的标准
前轴	车轮螺栓、螺母	每天出车前、收车前检查车轮螺母是否松动、缺失	螺栓、螺母齐全，螺母紧固
		车辆每次拆卸轮胎后，必须在行驶 50km 后对轮胎再次拧紧。	
	报警线	车辆收车前检查仪表盘刹车报警线、ABS 线是否损坏。	报警线完整，信号正常
	轮边漏油	车辆运行前、收车前检查前轴轮边有无漏油现象。	轮边无漏油问题
	制动性能	每天出车前、收车前试车检查车辆制动性能，如果刹车性能不良或拖刹、车轮扒劲、制动异响，请及时检查维修。	制动性能良好，无拖刹问题
	轮毂轴承	收车前，车辆运行中耳听轮毂运转有无异响。	轮毂轴承运转无卡滞、异响现象
	横拉杆	车辆每运行 15 天，用手晃动横拉杆，检查球头有无松旷，卡箍有无松动，目测防尘罩有无脱落。	横拉杆无松旷，卡箍有无松动，防尘罩完好
	滑脂嘴处加注润滑脂	车辆运行每 15 天对转向前轴主销、调整臂、凸轮轴支座、制动底板滑脂嘴处加注润滑脂。（备注：如果黄油嘴处润滑脂打不进去，请首先检查是否黄油嘴问题或油枪与黄油嘴不匹配，检查无问题后再拆卸维修。）	润滑充分，润滑脂从结合面部位溢出
	连接螺栓	车辆每运行 15 天，检查转向节臂、梯形臂及连接螺栓有无损坏或松动。	零部件表面无裂纹，螺栓齐全无松动
驱动桥	车轮螺栓、螺母	收车前检查车轮螺母是否松动、缺失。	螺栓、螺母齐全，螺母紧固
		车辆每次拆卸轮胎后，必须在行驶 50km 后对轮胎再次拧紧。	
	车桥漏油	收车前检查车桥主减输入和输出端，桥壳、减壳、过桥箱、过桥箱盖、轴承座结合面、轮边（外观）有无漏油。	车桥无漏油问题
	制动性能	收车前试车检查车辆制动性能，如果刹车性能不良或拖刹、车轮扒劲、制动异响，请及时检查维修。	制动性能良好，无拖刹问题
	轮毂轴承	收车前，车辆运行中耳听轮毂运转有无异响。	轮毂轴承运转无卡滞、异响现象
	报警线	收车前，检查仪表盘刹车报警线、ABS 线是否损坏。	报警线完整，信号正常
	润滑脂嘴处加注润滑脂	车辆运行每 15 天对调整臂、凸轮轴支座、制动底板滑脂嘴处加注润滑脂。	润滑充分，润滑脂从结合面部位溢出
	连接螺栓	车辆每运行 15 天，检查加油/放油螺栓有无损坏或松动、传动轴连接螺栓有无缺失、螺母松动。	螺栓齐全无松动
通气孔	车辆每运行 15 天，清理驱动桥通气孔。	通气孔无堵塞现象	

## 8. 用户未强、定保和服务商强、定保作业不到位的责任划分

项目	作业内容	用户未作强、定期保养造成的下列故障不予保修	服务站强、定期保养作业不到位造成的下列故障由服务站承担责任		
发动机	1. 清洁空气滤清器滤芯, 检查空滤器(包括报警器)及其管路连接气密性	发动机早期磨损	——		
	2. 清洗燃油粗滤器 3. 更换燃油精滤清器滤芯 4. 更换机油滤清器 5. 更换发动机机油	高压油泵柱塞、出油阀早期磨损、喷油器滴油 拉瓦、拉缸、烧瓦和发动机早期磨损	高压油泵柱塞、出油阀早期磨损、喷油器滴油、拉瓦、拉缸、烧瓦和发动机早期磨损		
	6. 紧固发动机各部位联接螺栓及各联接管路管夹及连接件	螺栓松动及后果	500公里以内螺栓松动及后果		
	7. 水泵润滑脂嘴注润滑脂(黄油)	水泵轴承损坏及后果	2000公里以内轴承损坏及后果		
	离合器	1. 检查、调整离合器踏板自由行程,确保分离轴承间隙 2. 检查离合器分离是否彻底,结合是否平稳且不打滑 3. 检查离合器液压油,分泵行程	离合器打滑、分离不彻底及后果	2000公里内离合器打滑、分离不彻底及后果	
		变速器	1. 更换变速器润滑油	齿轮、轴、轴承、同步器烧损、油堵松动	2000 公里内齿轮、轴、轴承、同步器烧损、油堵松动
			2. 润滑分离轴承 3. 润滑离合器拨叉轴	缺油烧损	2000 公里内缺油烧损
4. 紧固变速器固定螺栓	螺栓松动、脱落及后果		2000公里以内螺栓松动、脱落及后果		
5. 检查和清洗变速器通气孔	油封漏油		2000 公里以内油封漏油		
驱动桥	1. 更换驱动桥主减速器和轮边减速器润滑油(或 485 桥轮毂润滑油)	齿轮、轴承早期磨损、油堵松动	2000 公里以内齿轮、轴承早期磨损、油堵松动		
	2. 润滑制动调整臂及凸轮轴	调整臂、凸轮轴不回位, 油封漏油	1000 公里内调整臂、凸轮轴不回		
	3. 检查驱动桥通气孔并清洗	——	1000 公里内油封漏油		
	4. 检查或润滑轮毂轴承	轴承烧蚀、螺母松动、脱落及后果	2000公里以内轴承烧蚀、螺母松动、脱落及后果		
前桥	1. 润滑转向主销和制动调整臂及凸轮轴	主销磨损, 衬套松旷, 止推轴承磨损	1000 公里内主销磨损, 衬套松旷, 止推轴承磨损		
	2. 检查和调整前轮前束 3. 检查和调整双前轮同步情况	轮胎吃胎	2000 公里内轮胎吃胎		
	4. 检查或润滑轮毂轴承	轴承烧蚀、螺母松动、脱落及后果	1000 公里以内轴承烧蚀、螺母松动、脱落及后果		
	浮动桥	1. 润滑转向主销和制动调整臂及凸轮轴	主销衬套松旷、止推轴承磨损	1000公里以内主销衬套松旷、止推轴承磨损	
2. 检查和调整前束 3. 检查转向阻尼减震器工作是否正常 4. 检查浮桥升降是否正常及转动随动性		轮胎吃胎	2000 公里内轮胎吃胎		
5. 检查或润滑轮毂轴承		轴承烧蚀、螺母松动、脱落及后果	1000公里以内轴承烧蚀、螺母松动、脱落及后果		
传动轴		1. 检查、润滑传动轴伸缩花键套及传动轴中间支撑轴承	传动轴、十字轴、各衬套早期磨损	传动轴、十字轴、各衬套早期磨	
		2. 紧固传动联接螺栓	螺栓松动造成的问题	2000 公里内螺栓松动造成的问题	
制动系统	1. 检查、调整前、中、后、浮桥制动蹄片间隙	制动失常及后果	500 公里以内制动失常及后果		
	2. 检查全车制动气压是否达到规定值, 检查行车、驻车状态气密性	气压不准的制动异常	气压不准的制动异常		



项目	作业内容	用户未作强、定期保养造成的下列故障不予保修	服务站强、定期保养作业不到位造成的下列故障由服务站承担责任
转向系统	1. 检查转向液压油面，清洁滤网	缺油或油质差造成的故障	2000公里以内缺油或油质差或未更换造成的故障
	2. 紧固各部位固定螺栓	转向失常的损失	2000 公里以内转向失常的损失
	3. 对转向各拉杆球头进行润滑	球头早期磨损	1500 公里内球头早期磨损
底盘	1. 润滑全车钢板弹簧销及衬套	早期异常磨损	1000公里以内的异常磨损
	2. 润滑变速器换挡机构	换挡发卡	1000公里以内换挡发卡
	3. 润滑钢板弹簧与滑板，车桥滑板、车架导向板接合部分	滑板、导向板早期磨损	2000公里以内滑板、导向板早期磨损
	4. 紧固U型螺栓	U型螺栓松动、脱落、断裂，板簧错位	1000公里以内U型螺栓松动、脱落、断裂，板簧错位
	5. 紧固推力杆螺栓	螺栓松动、脱落及后果	2000以公里以内螺栓松动、脱落及后果
	6. 紧固车轮螺母	轮辋、螺栓损坏及后果	500以公里内因螺母松动造成轮辋、螺栓损坏及后果
	7. 检查外露连接螺栓紧固情况	螺栓损坏及后果	500 公里以内因螺栓损坏及后果
驾驶室	1. 紧固翻转机构螺栓 2. 检查锁紧机构是否可靠	螺栓松动、脱落及损失	1000 公里以内螺栓松动、脱落及损失
	3. 检查方向盘及转向传动机构是否工作正常	方向失常及损失	1000 公里以内方向失常及损失
自卸车举升	1. 紧固付车架"U"形螺栓,连接螺栓,缸、泵、阀固定螺栓	螺栓松动造成的问题	1000公里以内螺栓松动造成的问题
	2. 润滑各润滑脂加注点	传动轴、十字轴、各衬套早期磨损	传动轴、十字轴、各衬套早期磨损
电器及电控系统	1、观察仪表，确保自检正常且无故障码、指示灯无异常； 2、连接 VDI 诊断仪，查询现行及历史故障，清除故障码及现行故障；	报故障码后持续行驶导致的车辆故障	故障码未检出，用户持续行驶导致的车辆故障
	检查各部线束是否有刮磨现象；	线束摩擦、短路烧损问题	1000公里以内线束摩擦短路烧损问题
	检查各线束、电器插接件连接是否正常；	插接件接触不良、脱落	1000公里以内插接件接触不良、脱落
	检查蓄电池电源线、搭铁线紧固情况；	电瓶电源线、搭铁线松动导致的故障	1000公里内出现电瓶电源线、搭铁线松动导致的故障
	检查各灯光工作是否正常：包括小灯，远近关灯，前后雾灯，左右转向灯，危险报警指示灯，制动灯，倒车灯及蜂鸣器，示廓灯，标志灯，踏步灯，室内灯，后照灯，车速灯等；	各种照明不能正常工作的	1000公里内出现的灯不亮的
	检查熔断丝规格及型号；	出现熔断丝烧断的	1000公里内出现熔断丝烧断的情况
	检查仪表中指示灯工作是否正常；	仪表不能正常工作	1000公里内出现仪表不能正常工作
	检查雨刮系统是否工作正常；	雨刮系统不能正常工作	1000公里内出现雨刮系统不能正常工作
	发动机电控系统自检；	发动机电控系统故障	1000公里内出现发动机电控系统故障
	检查或更换内外循环过滤网，补加制冷剂； 检查暖风（包括独立热源）、空调是否正常工作；	空调过滤网损坏或制冷效果差 暖风、空调不能正常工作	1000公里内出现空调过滤网损坏或制冷效果差 1000公里内暖风、空调不能正常工作
电动空压机	1、更换机油、机油滤芯、空气滤清器滤芯、消声器滤芯； 2、清理整机表面、清理呼吸管：整机表面无灰尘、泥污堆积，呼吸管通气通畅； 3、检查空压机与整车安装、支架的固定螺栓：锁紧正常，无松动； 4、检查减震垫、安全阀、风扇、低压线束和接插件：减震垫表面无裂痕、安全阀无开启、风扇正常运转、低压线束无破损，接插件无松动。	空压机工作异常；电动转向系统部件松动、异响、转向沉重	1000 公里以内空压机工作异常；电动转向系统部件松动、异响、转向沉重

项目	作业内容	用户未作强、定期保养造成的下列故障不予保修	服务站强、定期保养作业不到位造成的下列故障由服务站承担责任
动力电池	<p>“电池保养”每三个月（久放不用）/每年（正常使用），具体操作如下：</p> <p>（1）维护均衡：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、调整SOC电量在25%~40%区间（若低于25%~40%则充电至25%~40%，若高于25%~40%则行车放电，或开启空调、PTC暖风等用电设备，放电至25%~40%）；</li> <li>2、车辆停稳，档位切换至空挡，拉起手刹或电子手刹（EPB）；</li> <li>3、关闭钥匙电源（钥匙拧至OFF档），关闭电源总开关（低压蓄电池开关至off档）；</li> <li>4、开启电源总开关（低压蓄电池开关至on档），启动钥匙电源（钥匙拧至ON档），检查车上所有的用电设备，确保处于关闭状态；</li> <li>5、保持车辆通电（钥匙保持ON挡）状态12~15小时。（此项作用为“电池均衡”，若无法一次满足静置均衡时间要求，可在1个月之内拆分为2~3次执行，确保累计静置时间符合要求）。</li> </ol> <p>（2）充电：</p> <p>完成通电时长达标（“电池均衡”）后，进行一次满充电，然后放电SOC至40%~80%存放（如需继续存放）。具体流程为：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、对充电设备外观检查及车辆充电口检查，使用符合国家标准的充电机，确保充电安全；</li> <li>2、关闭整车钥匙电源；</li> <li>3、等待 3-5 分钟；</li> <li>4、插入充电枪（充电枪完全插入充电口并锁紧后方可开始充电作业，禁止充电过程中带载插拔充电枪）；</li> <li>5、开启充电设备的电源，进行充电；</li> <li>6、充电完成（100%充满电）后，先关闭充电机电源，再拔下充电枪，再关闭好充电插座的舱盖与保护盖；</li> <li>7、如果需要继续存放车辆，则先要运行车辆，或开启空调、PTC暖风等车内用电设备放电SOC至40%~80%再存放。</li> </ol>	动力电池工作异常	2000 公里以内动力电池工作异常
动力电池箱体	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、电池箱是否存在污泥、裂缝、变形、异味、鼓胀；</li> <li>2、电池箱的气压平衡阀或防爆阀外形有无损坏。</li> </ol>	电池箱出现裂缝、变形、鼓胀	1500 公里以内电池箱出现裂缝、变形、鼓胀
动力电池固定装置	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、电池框架与车架之间连接螺栓需定期进行复紧；</li> <li>2、电池框架内部电池托架与支架连接螺栓需定期复紧；</li> <li>3. 电池护罩及其他部位螺栓定期检查。</li> </ol>	电池框架、护罩松动	1000 公里以内电池框架、护罩松动
电动车电机	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、检查UVW 端子接线与屏蔽层接地情况；</li> <li>2、检查电机三相输入线和接线盒；</li> <li>3、检查电机表面灰尘情况；</li> <li>4、检查低压插件固定是否完好；</li> <li>5、检查电机输出轴端法兰盘紧固情况、输出轴油封密封性、是否存在异物缠绕；</li> <li>6、检查冷却水管接头情况；</li> <li>7、检查电机支架固定情况。</li> </ol>	电机松动、漏水、功能异常	2000公里以内电机松动、漏水、功能异常

项目	作业内容	用户未作强、定期保养造成的下列故障不予保修	服务站强、定期保养作业不到位造成的下列故障由服务站承担责任
电动车电机控制器	1、检查U、V、W 端子接线与屏蔽层接地情况（外屏蔽）； 2、检查电机三相输入线和接线盒； 3、检查低压插件固定是否完好； 4、检查电机控制器接地线； 5、检查冷却水管接头情况。	电机控制器失效	500公里以内电机控制器失效
电动车四合一	1、整机完整、无磕碰及损坏等迹象； 2、排气阀周边无异物堆积及杂质； 3、冷却水路无漏水。	整机磕碰、杂质堆积、损坏；冷却水路漏水	1000公里以内整机磕碰、杂质堆积、损坏；冷却水路漏水整机损坏、冷却水路漏水
电动车冷却系统	电机冷却： 1、检查冷却管路、接头无损坏、老化，连接牢固，紧固冷却管路卡箍 2、清理防虫网； 电池冷却： 1、检查冷却管路、接头无损坏、老化，连接牢固，紧固冷却管路卡箍 2、清理防虫网 每两年更换一次冷却系统冷却液	电机或电池冷却管路松动、漏液；防虫网失效	1000 公里以内电机或电池冷却管路松动、漏液；防虫网失效
MSD 开关	检查MSD开关是否插接牢固、锁止是否安装到位，确保连接稳固。	MSD 开关松动，造成车辆高压上电异常等	500 公里以内 MSD 开关松动，造成车辆高压上电异常等
PTC 暖风	检查制热、除霜等功能是否可正常开启。	PTC 功能异常、失效	500 公里以内 PTC 功能异常、失效
电动车高压线束	1、检查高压线束波纹管是否龟裂、磨损； 2、检查高压线固定是否牢固； 3、清理高压线表面堆积的泥土、油渍等； 4、检查各高压插头插接是否牢固； 5、检查辅驱电机高压与低压线束衔接处有无打折、干涉、磨损。	高压线束故障或因线束问题导致车辆故障	1000 公里以内高压线束故障或因线束问题导致车辆故障
夏季水冷机组保养	1、检查膨胀水箱的液位是否正常（应保持在2/3以上液位），若不足需补液，再通电查看水路循环是否正常； 2、检查机组风道入口处是否堵塞，若发现异物需及时清理。	水路循环异常、风道堵塞	1000 公里以内水路循环异常、风道堵塞
电动车ATM自动变速箱	1、根据不同AMT变速箱型号强定保里程或时间要求换油； 2、检查和清洗变速器通气孔； 3、检查变速器固定螺栓、操纵机构是否正常。	速箱系统故障	2000 公里以内变速箱系统故障
电动车充电插座	1、检查充电座内部端子，清理端子表面堆积的泥土、铁屑、油渍； 2、检查充电座防护盖，保证防护盖关闭状态时，防护盖上的防水胶圈与充电座贴合牢固； 3、检查充电座内部防护胶圈，确保防护胶圈与充电座贴合牢固。	污染物堵塞；无法正常充电	500 公里以内污染物堵塞；无法正常充电
<b>特别说明：</b> 电动车与同车型柴油车相同部件的，未按时保养或保养不到位造成相关故障的责任划分，按柴油车规定执行。			

## 9. 车辆保养用油料规定

- 9.1 新车强制保养、定期保养所用油料必须使用符合国家和企业标准的油品和配件，如不按要求提供或使用陕汽重卡专用油，所造成的车辆损失由责任方承担。
- 9.2 允许高品质润滑剂代替低品质润滑剂；不同品质润滑剂禁止混用。
- 9.3 车辆强制保养应优先选用多级润滑油。
- 9.4 各总成所加工作介质牌号及用量见下表

总成		介质名称	介质牌号及标准号	用量(L)	备注
发动机	潍柴 WP4.6N	柴油机机油	国 V 及以下使用 CI-4 国 VI 使用 CK-4 常规区域: 15W/40, 适用-20~40℃ 寒区: 10W/30, 适用-25~35℃ 热区: 20W/50, 适用-15~50℃	11.5	
	潍柴 WP6			16	
	潍柴 WP6H			18	
	潍柴 WP7H			17	
	潍柴 WP7/WP8			22	
	潍柴 WP9H/WP10H/WP10.5H/WP11S			28	
	潍柴 WP10			23	
	潍柴 WP12			24	
	潍柴 WP12H			33	
	潍柴 WP13			小油底壳: 27 大油底壳: 34	
	潍柴 WP13H/WP14H/WP15HS			42	
	潍柴 WP15H			45	
	潍柴 WP10NG			24	
	潍柴 WP10HNG/WP11SNG			28	
	潍柴 WP12NG	34			
	潍柴 WP13NG	小油底壳: 27 大油底壳: 34			
	潍柴 WP15NG	38			
	潍柴 WP12 HPDI/WP13 HPDI	34			
	潍柴 WP14 HPDI	38			
	潍柴 WP13 ME	甲醇发动机专用油	10W/40	34	
	康明斯 ISM	柴油机机油	国 V 及以下使用 CI-4 国 VI 使用 CK-4 常规区域: 15W/40, 适用-20~40℃ 寒区: 10W/30, 适用-25~35℃	34	
	康明斯 ISZ13			39	
	康明斯 M12plus/M13			38	
康明斯 M15	38				
康明斯 D4.5	17				
康明斯 B6.2/D6.7	17.5				
康明斯 X12	大油底壳: 41 小油底壳: 34				
康明斯 M8.5/M10	金属油底壳: 21 塑料油底壳: 34				
康明斯 L9	搅拌车: 31 其它车型: 28				

总成		介质名称	介质牌号及标准号	用量(L)	备注
发动机	康明斯 D6. 7N	康明斯天然气 发动机专用油	国 V 及以下 15W/40	17.5	
	康明斯 15N		国六使用 10W/40	44	
	玉柴 YCS04	柴油机机油	CJ-4 级及以上的机油 CK-4 级及以上的机油(国六排放)	13	
	玉柴 YCK05			16	
	玉柴 YCS06			20	
	玉柴 YCA07N	天然气发动机 专用油		20	
分动器	VG1200/ZQC800/EQC1600	齿轮油		4.5	
	ZQC2000			10	
变速器	8JS85/95/110TM (TE-C)	齿轮油	常规区域推荐使用 85W-90 GL-5(-12 地区) 80W-90 GL-5(-26℃以上地区) 75W-90 GL-5(-40℃以上地区)	6	配装取力器的,前取力 1L 左右,后取力 1~1.5L, 底取力 3~3.5L 带油冷器冷却装置的变 速器,需多加注 1L
	8JS125T			7.5	
	8JS130T (TC-B)			12	
	9JS119T-B/119TA/135T-B/135TA			13	
	9JS119TB/9JS135TB/9JS135TC			12.5	
	9JS150T-B/9JS150TA-B/9JS165T/9JSD165T			13	
	9JSD150TA-B			13.5	
	9JS200T/200TA/200TC/9JSD150T-B/9JSD200T			14	
	9JSD200TA/9JSS220T			14.5	
	10JSD120T/10JSD120TA/10JSD120TB/140T/140T A/140TB/160T/160TA/160TB/180T/180TA/180TB /200T/200TA/200TB/220T/220TA/220TB			12-15	
	10JS160T			14	
	11JSD160T			17.5	
	12JS160T/12JSD160T/12JS160TA/12JSD160TA			14.5/15	
	12JS180T/200T/240T、12JSD180T/200T/240T			15/15.5	
	12JS180TA/200TA/240TA			15/15.5	
	12JSD180TA/200TA/240TA			15/15.5	
	SC12JSD220TA/ SC12JSD220T			15	
	13JSDX200T/220T/240T/260T			16	
	16JS180T/180TA/200T/200TA/240T/240TA			15	
	16JSD150T/180T/16JS200T/16JS240T		15.5		
16JSD150TA/180TA/16JS200TA/16JS240TA	15.5				
6DZS180/10JZSD120	14.5				

总成		介质名称	介质牌号及标准号	用量(L)	备注
变速器	10JZSD160/160A	齿轮油	常规区域推荐使用 85W-90	15	配装取力器的,前取力 1L 左右,后取力 1~1.5L, 底取力 3~3.5L 带油冷器冷却装置的变速器,需多加注 1L
	12JZSD160/160A		GL-5(-12 地区)	15.5	
	12JZSD200/200A/220/220A、2JZSDX240/240A		80W-90 GL-5(-26℃以上地区)	16	
	16JZSD200/200A/220/220A、6JZSDX240/240A		75W-90 GL-5(-40℃以上地区)	16	
	陕汽专用变速器 8TDS 系列		标载载货车、标载牵引车使用壳	6	
	陕汽专用变速器 12TDS 系列		法 I 号 80W-90 长效增强型合成油	15	
	法士特 AMT 8 挡		壳牌长效齿轮油 75W/80 GL-5	6	
	法士特 AMT 8 挡带缓速器			6	
	法士特 AMT 12 挡			15	
	法士特 AMT 12 挡,带缓速器			17	
	法士特 AMT 16/13 挡			16	
	法士特 AMT 16/13 挡,带缓速器			18	
	法士特新能源电动车 AMT 6E240		壳牌长效齿轮油	13.5	
	法士特新能源电动车 AMT F4E240		80W/90 GL-5	10.5	
	特百佳新能源电动车 4 挡 AMT		80W/90 GL-5	15	
	ALLSONMD3560 自动变速器		TRANSYNDTM DEXRON—III	25	
	ALLSON 4430		TRANSYND 艾里逊变速器专用油	45	
	ALLSON 3000 系列		TES295	27	未匹配 PTO 变速器减去 2.8L
	伊顿 MT 13 挡变速箱		满足 PS-386 要求的合成润滑油	17	加到和加油口螺堵观察孔平齐的位置
	伊顿新能源电动车 10 挡 AMT (带取力器)		科宁合成润滑油 EAGAND2 979SAE 50	14.2	
	伊顿一代 10 挡/13 挡 AMT		满足伊 PS-164 要求的合成润滑油	13	
	ZF AMT 12 挡		ZF Ecofluid M	13.5 (带缓速器: 23.5)	
	ZF AMT 16 挡			15.4 (带缓速器: 25.4)	
赢动 (Endurant) AMT 变速箱	巴斯夫-MTF7000 合成变速箱油	7.5-8.5	安装角度不同加注量不同		
绿控 J4S-100	75W-90 GL-5	5 (带取力器: 6)			
绿控 J4S-240		7.8 (带取力器: 8.5)			



总成			介质名称	介质牌号及标准号	用量(L)	备注	
电动空压机			润滑油	壳牌劲霸 R3 CH-4	2.8L		
双级减速桥	HDS300 前驱	主减速器	第一前驱	常规区域推荐使用 85W-90 GL-5 (-12℃以上地区) 75W-90 GL-5 (-40℃以上地区) 80W-90 GL-5 (-26℃以上地区)	6	放净车桥原齿轮油，定量加注，目测可观察到润滑油液面或手指伸进油堵孔可触摸到润滑油	
			第二前驱		8.3		
		轮边减速器			1 (每边)		
	HDS300 中后桥	主减速器	中		12		
			后		9		
		轮边减速器			2.5 (每边)		
双级减速桥	HDZ237 前驱	主减速器	第一前驱		6		用针管把油吸出后加注
			第二前驱		7.5		
		轮边减速器			1.5 (每边)		
	HDM300 中后桥	主减速器	中		2×0.05 (每边)		
			后		16		
		轮边减速器			13		
单级减速桥	HD425 中后桥	主减速器	中		3.5 (每边)	放净车桥原齿轮油，定量加注，目测可观察到润滑油液面或手指伸进油堵孔可触摸到润滑油	
			后		13.5		
		轮毂处	普通轮毂 轮毂轴承单元		12		
	新 HD425 中后桥	主减速器	中		3.5 (每边)		
			后		14/铸造 16		
		轮毂处	普通轮毂 轮毂轴承单元		11.5/铸造 12.5		
单级减速桥	HDZ469 中后桥	主减速器	中	1.1 (每边)	免维护		
			后	12/铸造 15.5			
		轮毂处	普通轮毂 轮毂轴承单元	11.9/铸造 13			
	HDM485	主减速器	中	14			
			后	11.5			
		轮毂处	普通轮毂 轮毂轴承单元	1.1 (每边)			
HDZ440 中后桥	主减速器	中	免维护				
		后	14.3				
	轮毂处	普通轮毂 轮毂轴承单元	1.1 (每边)				

总成			介质名称	介质牌号及标准号	用量(L)	备注
单级 减速桥	HDZ340	主减速器		齿轮油	9.6	放净车桥原齿轮油，定量加注，目测可观察到润滑油液面或手指伸进油堵孔可触摸到润滑油
		轮毂处	普通轮毂		0.6（每边）	
	轮毂轴承单元		免维护			
	HDZ390 中后桥	主减速器	中		9.2/铸造 10.4	
			后		8.7/铸造 10.1	
		轮毂处	普通轮毂		1.1（每边）	
			轮毂轴承单元		免维护	
	HDZ386	主减速器			9.1	
		轮毂处	普通轮毂		0.6（每边）	
			轮毂轴承单元		免维护	
	HDZ369	主减速器			8.5	
		轮毂处	普通轮毂		0.6（每边）	
	轮毂轴承单元		免维护			
支撑轴	HDZ11T可提升		普通轮毂轴承	0.7（每边）		
			轮毂轴承单元	免维护		
转向前轴	HDZ4.8T	轮毂处	普通轮毂	复合锂基润滑脂	外轴承 35-45g，内轴承 55-65g（每边）	1. 如果用注脂机加注，定量加注； 2. 如果用手涂抹，在轴承保持架与滚珠之间，在滚珠、滚道上充分、均匀涂抹润滑脂。
			轮毂轴承单元		免维护	
	HDZ5.5T	轮毂处	普通轮毂		外轴承 45-55g，内轴承 75-95g（每边）	
			轮毂轴承单元		免维护	
	HDM7.5T		轮毂处		外轴承 55-65g，内轴承 75-85g（每边）	
	HDS6.5/8T				外轴承 55-65g，内轴承 135-160g（每边）	
HDZ9.5T		外轴承 55-65g，内轴承 85-105g（每边）				
整桥油脂嘴处			2#极压锂基脂		注满	用黄油枪加注，润滑充分，润滑脂从结合面部位溢出
缓速器	FH240		SF 级别以上汽 油机机油	通用：10W-40 东北等寒区：0W-40	6.5	
	FH400B				9	
	FHB320B/360				6	
缓速器	FHB400/400A		SF 级别以上汽 油机机油	通用：10W-40 东北等寒区：0W-40	6.5	
	福伊特 VR115CT				6.5	
	ZF 缓速器		齿轮油	ZF Ecofluid M	10	

总成		介质名称	介质牌号及标准号	用量(L)	备注
悬架平衡轴总成		齿轮油	85W-90- Q/SQ102114 适用温度 (-12℃以上) ; 75W-90- Q/SQ102114 适用温度 (-40℃以上) ; 85W-140- Q/SQ102114 特殊要求车型使用。	1.5±1	每边
转向系统	单前轴	低凝液压油	常规区域: HV-32 东北等寒区: HS-32	3.8	
	双前轴			5.7	
驾驶室翻转装置	X5000、X3000 柴油	液压油	常温地区: HV-32 液压油 寒区: 10#航空液压油, 见 Q/SQ 102129	0.65-0.75(首次加注) 0.45 (日常维护)	1、无漏油, 驾驶室可正常翻转时, 无需更换液压油。 2、仅在因液压油不足导致无法翻转时按需补充。
	X5000PRO、X5000/X3000 燃气			0.9-1.0 (首次加注) 0.6 (日常维护)	
	X5000S/X6000			1.2-1.3 (首次加注) 0.7 (日常维护)	
	M3000/M3000S 柴油			0.65-0.75(首次加注) 0.3 (日常维护)	
	M3000/M3000S 燃气			0.85-0.95(首次加注) 0.45 (日常维护)	
	F3000			0.65-0.75(首次加注) 0.3 (日常维护)	
	L3000/L5000			0.85-0.95(首次加注) 0.5 (日常维护)	
离合器液压操纵		制动液	赛福特 909/DoT3	0.6	
冷却系		冷却液	-35 号 寒区: -45 号	根据实车情况加注至 MIN 与 MAX 线中部位置为准	冷却液应定期补加, 最多 2 年更换一次
电动车冷却机组 (8KM)		制冷剂	R134A	370 克	制冷剂需抽真空之后, 用电子秤加注 350 或 370 克
电动车冷却机组 (双 5KM)		制冷剂	R134A	单侧 350 克, 双侧共 700 克	
换电车型 电池冷却系统	EPBA450-0200-FM (DZ96319491027)	618.24V/281.91kWh 换电电池系统总成 (轻量化版框架)	-35 号 寒区: -45 号	15L±3%	冷却液不能混加; 2 年更换一次;
	EPBA450-0314-FM (DZ96259491027)	换电式电池系统总成 /618.24V/281.91kWh (匹配长寿命电池)		48L±3%	
	EPBA410-A350C (DZ96319491019)	579.6V/350.07kWh 换电式电池系统总成/ (轻量化版)		18L±3%	

总成			介质名称	介质牌号及标准号	用量(L)	备注
换电车型 电池冷却系统	CATL-SBSA-01 (DZ96319491047)	618.24V/281.91kWh 换电式电池系统总成	冷却液	-35号 寒区：-45号	48L±3%	冷却液不能混加； 2年更换一次；
	EPBA450-0215-FM (DZ96259497012)	换电系统 /LFP/460Ah/618.24V/284.39kWh/JHQC/分离/含热管理机组/6K/（2/2C）/H驾驶室			30L±3%	
充电车型 电池冷却系统	宁德时代	210kwh动力电池			12±0.6L	
		242kwh动力电池			13.7±0.42L	
		282kwh动力电池			48.5±2.5L	
		350kwh动力电池			52.6±2.6L	
		422kwh动力电池			55.4±2.7L	
	亿纬锂能	282kwh动力电池			32.5±1.6L	
		350kwh 动力电池			38.1±1.9L	
		422kwh 动力电池			46.4±2.3L	
电机冷却系统	TZ380XS010	DC97389530812			21.5±0.6L	
	TZ400XS033	DC97389530822			18.2±0.5L	
	TZ400XS023	DC96389530834			18.2±0.5L	
L平台电机冷却系统	绿控 160	膨胀箱驾驶室固定			19.8±1L	
		膨胀箱驾驶室固定			20.5±1L	
	电驱桥 200	电池框架后背膨胀箱	25±1.3L			
		膨胀箱驾驶室固定	18.2±1.2L			
	智德 410	膨胀箱驾驶室后围固定	14.7±0.9L			

特别注意：此表中用油量为理论值，发动机保养更换机油量以油面位于发动机机油尺刻度线高油位线、低油位线之间为准；变速器、分动箱保养换油以油面与观察口平齐为准，油面注至观察口处出现溢出即可。

## 9.5 各总成所加注的润滑脂牌号及用量

序号	总成	加注方式	用量	润滑脂牌号
1	水泵轴承油嘴	油脂枪加注	100ml	2#锂基润滑脂 (GB/T5671-1995)
2	传动轴万向节油嘴		25-30g	
3	前/后板簧弹簧销		75g(12.5g×6)±3g	
4	传动轴花键套		25g	
5	减震器下支座油嘴		20g (10g×2) ±3g	
6	离合器分离装置	油脂枪加注	按需	
7	脂润滑平衡轴总成		500g±50g	
8	转向节叉、转向节体、转向摇臂		按需	
9	制动器凸轮轴			
10	制动底板上制动凸轮轴承			
11	驾驶室前悬支座黄油嘴	涂沫	3-5g	
12	油门操纵机构		3-5g	
13	驾驶室后悬定位锥销及销止拉杆销	涂抹	按需	
14	车轮轮毂轴承 (需维护)			
15	牵引装置			
16	差速锁工作缸传动销磨擦副	涂抹	可不涂抹	
17	停油缸球销磨擦副			
18	排气制动杆件球铰接处	免维护		
19	转向横、直拉杆球头			
20	车轮轮毂轴承 (免维护)			
21	车门铰链油嘴			
22	车门铰链簧片磨擦副			

## 9.6 其它

表 9.6.1

序号	加注部位	加注方式	用量	润滑脂牌号
1	接线柱	涂沫	按需	2号工业凡士林 (SH0039-90)
2	后悬架导向板处			乐泰 767□抗咬合剂

表 9.6.2 尿素溶液

序号	车型	尿素箱容积 (L)	型号	用量 (L)
1	国V、国VI	20	柴油机排气后处理液 (32.5%尿素溶液)	20 (不足时需及时补加)
2	国V、国VI	22	柴油机排气后处理液 (32.5%尿素溶液)	22 (不足时需及时补加)
3	国V、国VI	35	柴油机排气后处理液 (32.5%尿素溶液)	35 (不足时需及时补加)
4	国V、国VI	36	柴油机排气后处理液 (32.5%尿素溶液)	36 (不足时需及时补加)
5	国V、国VI	45	柴油机排气后处理液 (32.5%尿素溶液)	45 (不足时需及时补加)
6	国V、国VI	60	柴油机排气后处理液 (32.5%尿素溶液)	60 (不足时需及时补加)

表 9.6.3 空调制冷剂

序号	车型	型号	用量 (克)
1	X6000/X5000S/F3000	R134a	800±20
2	H6000/M6000/L6000		750±20
3	X3000/X5000/M3000S/M3000		750±20
4	L5000/L3000		550±20

表 9.6.4 风窗洗涤液

序号	车型	型号	用量 (L)
1	所有车型	汽车用风窗洗涤液 (GB/T 23436-2009)	4 (不足时需及时补加)